

CLASSIFICATION DE LOCARNO - 13^e édition
Liste des produits dans l'ordre des classes

Classe 7

Articles de ménage non compris dans d'autres classes

Note(s)

- a. Y compris les appareils et ustensiles de ménage dirigés à la main, même s'ils sont mus par un moteur.
- b. Non compris les machines et appareils pour préparer la nourriture ou les boissons (cl. 31).

Class 7

Note(s)

- a. Including household appliances and utensils operated by hand, even if motor driven.
- b. Not including machines and appliances for preparing food and drink (Cl. 31).

07-01 VAISSELLE ET VERRERIE

07-01 CHINA, GLASSWARE, DISHES AND OTHER ARTICLES OF A SIMILAR NATURE

Note(s)

- a. Y compris la vaisselle en toute matière, en particulier la vaisselle en papier ou en carton.
- b. Non compris les ustensiles et récipients pour la cuisson, tels que les casseroles en verre ou en céramique (cl. 07-02), ni les vases et pots à fleurs, ainsi que la vaisselle et la verrerie uniquement ornementales (cl. 11-02).

Note(s)

- a. Including dishes and crockery in all materials, in particular, paper and cardboard dishes.
- b. Not including cooking utensils and containers, such as glass and earthenware pots (Cl. 07-02), or flower vases, flower pots and china and glassware of a purely ornamental nature (Cl. 11-02).

N° ID	Indication	Indication
100778	Alcarazas	Goglets [water coolers]
100779	Assiettes	Plates [dishes]
100780	Assiettes à huîtres	Oyster dishes
100781	Assiettes chauffantes	Warming dishes
104728	Assiettes jetables	Disposable plates [dishes]
100782	Beurriers	Butter dishes
100806	Beurriers-rafraîchisseurs	Coolers for butter
100783	Biberons	Feeding bottles for infants Nursing bottles
100784	Bocaux [à l'exception des emballages]	Jars [except packaging]
100785	Bols Jattes	Bowls
100841	Bols à boire	Drinking bowls
100786	Bonbonnières	Dishes for sweetmeats
100835	Cabarets [plateaux à servir]	Cabarets [trays]

CLASSIFICATION DE LOCARNO - 13^e édition

Liste des produits dans l'ordre des classes

100825	Cafetières [verseuses]	Coffee pots
100789	Carafes	Water jugs
100836	Carafons	Carafes
100790	Chopes Bocks [verres à bière]	Beer mugs Steins
100830	Cloches à beurre	Butter dish covers
100791	Cloches à fromage	Cheese dish covers
100792	Compotiers	Fruit dishes
100793	Coquetiers	Egg-cups
100838	Coupes à fruits	Fruit bowls
100794	Coupes à glace	Ice cream goblets
100831	Couvercles de bocaux	Lids for jars
100842	Couvercles pour récipients à boire	Lids for drinking vessels
100795	Crémiers	Cream jugs
100801	Cruches Brocs Pichets	Pitchers
100796	Cruchons	Jugs
100797	Gamelles	Mess tins
100798	Gargoulettes	Water coolers
100829	Gobelets	Beakers Tumblers
100800	Légumiers [plats]	Vegetable dishes
100799	Mélangeurs manuels [shakers] Shakers	Shakers
104725	Mugs	Mugs
100802	Plateaux à fromage	Cheese platters Cheese boards
100803	Plats	Dishes
100804	Porcelaines [vaisselle]	China [tableware]
100805	Pots [vaisselle]	Pots [household]

CLASSIFICATION DE LOCARNO - 13^e édition**Liste des produits dans l'ordre des classes**

100810	Rafrâchisseurs de caviar	Coolers for caviar
100807	Rafrâchissoirs [ménage]	Coolers [household]
100808	Rafrâchissoirs pour le vin	Coolers for wine
100809	Raviers	Hors d'œuvre dishes
100827	Rince-doigts	Finger bowls
100811	Saladiers	Salad bowls
100812	Saucières	Sauce boats
100840	Seaux à champagne	Champagne buckets
100832	Seaux à glace	Ice pails Ice buckets
100837	Services [vaisselle]	Services [tableware]
100788	Services à café	Coffee services
100813	Services à thé	Tea services
100814	Siphons [pour eaux gazeuses]	Siphons [for carbonated water]
100815	Soucoupes	Saucers
100816	Soupières	Soup tureens
101007	Sucriers de table	Sugar bowls
100817	Tasses	Cups
104726	Tasses jetables	Disposable drinking cups
100818	Tâte-vin [coupes]	Wine-tasting glasses
100819	Tâte-vin [pipettes]	Wine-tasters [siphons]
100820	Terrines	Terrines [earthenware pots]
104861	Tétines d'alimentation pour bébés	Baby feeding dummies
100833	Tétines de biberons	Teats for feeding bottles
100821	Théières	Teapots
100828	Timbales [gobelets de métal]	Drinking cups
100822	Vaisselle [autre que purement ornementale]	Plates and dishes [except purely ornamental]
100823	Verres à boire	Drinking glasses
100834	Verres à conserves	Preserve jars

CLASSIFICATION DE LOCARNO - 13^e édition

Liste des produits dans l'ordre des classes

100824	Verres à pied	Goblets Stemware
100843	Verres à thé	Tea glasses
104727	Verres jetables	Disposable drinking glasses

07-02 APPAREILS, USTENSILES ET RÉCIPIENTS POUR LA CUISSON 07-02 COOKING APPLIANCES, UTENSILS AND CONTAINERS

N° ID	Indication	Indication
100856	Appareils , ustensiles et récipients pour la cuisson	Cooking appliances, utensils and containers
100895	Barbecues	Barbecues
100845	Bouilloires	Kettles
100847	Broches à viande	Meat skewers
100848	Brûloirs à café [ménage]	Coffee roasters [household]
100893	Cafetières pour la préparation du café	Coffee makers
100900	Caquelons à fondue	Fondue pots
100850	Casseroles	Saucepans
100851	Chaudrons	Cauldrons
100881	Chauffe-biberons	Baby-bottle warmers
100882	Chauffe-bouteilles	Bottle warmers
100852	Cocottes à cuire	Cooking pans
100853	Couvercles d'ustensiles de cuisine	Lids for kitchen utensils
104950	Cuillères pour arroser la viande [ustensiles de cuisson]	Basting spoons [cooking utensils]
100846	Cuillers pour infusions Boules à thé	Tea infusers
104729	Cuiseurs à riz	Rice cookers
100899	Cuiseurs d'œufs	Egg boilers
100854	Cuisinières	Cooking stoves Cookers
100855	Cuisinières de camping	Cooking stoves for camping
100883	Disques pour empêcher le lait de déborder	Discs to prevent milk boiling over

CLASSIFICATION DE LOCARNO - 13^e édition**Liste des produits dans l'ordre des classes**

100857	Fait-tout	Stewpans
100894	Filtres à café [à l'exception des parties de machines]	Coffee filters [except machine parts]
104951	Filtres à café jetables	Disposable coffee filters
100892	Filtres à thé [à l'exception des parties de machines]	Tea filters [except machine parts]
100860	Fourneaux de cuisine	Kitchen stoves
100891	Fours à micro-ondes	Micro-wave ovens
100861	Fours de cuisine	Ovens [cooking]
100884	Friteuses	Deep fryers
100862	Gaufriers	Waffle irons
100863	Grille-noix	Nut roasters
100864	Grille-pain Toasteurs	Toasters
100866	Grils	Grills
100865	Grils électriques	Electric grills
100885	Hublots de cuisinières	Transparent doors for ovens
100867	Lèchefrites	Dripping pans
100868	Louches de cuisine	Ladles for kitchen use
100849	Machines à café expresso	Espresso coffee machines
100886	Manches de casseroles	Saucepan handles
100870	Marmites [y compris de camping]	Cooking pots [including for camping]
100869	Marmites autoclaves Autocuiseurs	Pressure cookers [autoclaves]
100887	Moules de cuisine	Cookery molds
100859	Moules pour la pâtisserie ou la confiserie	Moulds for baking or confectionery
100871	Percolateurs	Coffee percolators
100858	Plaques à pâtisserie	Baking sheets
100872	Plaques chauffantes pour cuisinières	Heating plates for cooking stoves
100875	Plaques de cuisson	Cooking plates
104596	Plats de cuisson	Cooking dishes

CLASSIFICATION DE LOCARNO - 13^e édition

Liste des produits dans l'ordre des classes

100877	Poêles à frire Sauteuses [cuisine]	Frying pans Sauté pans
100874	Poêles à préparer le pop-corn	Popcorn pans
100873	Poêlons	Casseroles
100879	Poignées de casseroles [amovibles]	Handles for saucepans [removable]
100844	Réchauds à alcool pour cuisson	Alcohol burners for cooking
100890	Réchauds de table	Food warmers for table use
100876	Rôtissoires	Spit-roasting apparatus
100896	Théières électriques	Electric teapots
100888	Thermoplongeurs	Immersion heaters
100889	Tôles à tartes	Tart pans
100878	Tournebroches	Roasting spits
100898	Ustensiles pour barbecues	Barbecue toolsets
100897	Woks	Woks

07-03 COUVERTS DE TABLE		07-03 TABLE CUTLERY
N° ID	Indication	Indication
100911	Baguettes de table	Chopsticks
100908	Couteaux à beurre	Butter knives
100909	Couteaux à fromage	Cheese knives
100905	Couteaux de table	Knives [table]
100901	Cuillers	Spoons
100902	Fourchettes	Forks [table]
100903	Manches de couverts de table	Handles for tableware
100906	Ouvre-huîtres	Oyster openers
100904	Services à découper la volaille	Carving sets
100907	Services à salade	Salad servers
100910	Viroles de couteaux de table	Ferrules for table knives

CLASSIFICATION DE LOCARNO - 13^e édition

Liste des produits dans l'ordre des classes

07-04 APPAREILS ET USTENSILES, ACTIONNÉS
MANUELLEMENT, POUR PRÉPARER LA
NOURRITURE OU LES BOISSONS

07-04 APPLIANCES AND UTENSILS, HAND-OPERATED, FOR
PREPARING FOOD OR DRINK

Note(s)

- a. Non compris les appareils et ustensiles rangés en cl. 07-02 et cl. 31.
- b. Non compris les couteaux de cuisine, les couteaux à désosser (cl. 08-03).

Note(s)

- a. Not including appliances and utensils classified in Cl. 07-02 and in Cl. 31.
- b. Not including kitchen knives, knives for boning meat (Cl. 08-03).

N° ID	Indication	Indication
100918	Appareils , actionnés manuellement, pour préparer les boissons	Appliances , hand-operated, for preparing drinks
100915	Attendrisseurs de viande	Meat tenderizers
100916	Barattes	Butter churns
100917	Batteurs de cuisine non électriques	Beaters for kitchen use, non-electric
100949	Billots de boucher	Meat chopping blocks
100938	Broyeurs de cuisine non électriques	Crushers for kitchen use, non-electric
100948	Chinois [articles ménagers]	Strainers [household]
100921	Ciseaux à découper la volaille	Poultry shears
100922	Coupe-frites , non électriques	Potato chippers, non-electric French-fry cutters, non-electric
100957	Coupe-fromages , non électriques	Cheese slicers, non-electric
100923	Coupe-légumes de ménage, non électriques	Vegetable slicers, non-electric [household]
100924	Coupe-œufs	Egg slicers
100925	Coupe-oignons , non électriques	Onion choppers, non-electric
100926	Coupe-pain , non électriques	Bread slicers, non-electric
100920	Dénoyauteurs	Fruit stoners [household]
100934	Dispositifs à hacher, non électriques [articles ménagers] Dispositifs à émincer, non électriques [articles ménagers]	Chopping devices, non-electric [household] Mincing devices, non-electric [household]
100928	Écailleurs de poissons	Fish scalers
100951	Emporte-pièces pour la pâtisserie	Cookie cutters

CLASSIFICATION DE LOCARNO - 13^e édition

Liste des produits dans l'ordre des classes

100929	Émulseurs de crème, non électriques	Emulsifiers , non-electric, for cream
100930	Éplucheuses actionnées manuellement	Peelers , hand-operated [household]
100931	Essoreuses à salade	Salad spinners
100932	Extracteurs de jus de fruits, non électriques [ménage]	Fruit juice extractors non-electric [household]
100933	Fouets [ustensiles de cuisine]	Whisks [kitchen utensils]
100936	Marteaux à viande	Hammers for tenderizing meat
100935	Mixeurs actionnés manuellement [articles ménagers] Hachoirs-broyeurs [mixeurs] actionnés manuellement [articles ménagers] Malaxeurs actionnés manuellement [articles ménagers]	Mixers , hand-operated [household]
100959	Mortiers [ménage]	Mortars [household]
100937	Moulins à café de ménage, non électriques	Coffee grinders, non-electric [household]
100961	Moulins à céréales, non électriques	Cereal mills, non-electric
100912	Moulins à épices, non électriques	Spice mills, non-electric
100919	Moulins de cuisine non électriques	Kitchen grinders, non-electric
100952	Paniers pour laver les légumes	Baskets for washing vegetables
100960	Passe-thé	Tea strainers
100939	Passoires	Colanders
100953	Pistons à décorer [pâtisserie]	Icing syringes [confectionery]
100947	Planches à découper [articles ménagers]	Cutting boards [household]
100940	Planches à hacher [articles ménagers]	Chopping boards [household]
100941	Planches à pain	Bread boards
101313	Poches à douilles	Decorating bags for confectioners Piping bags
100962	Presse-ail	Garlic presses
100942	Presse-citrons	Lemon squeezers
100943	Presse-fruits actionnés manuellement	Fruit squeezers, hand-operated
100944	Presses à fruits ou à légumes, actionnées manuellement [ménage]	Fruit or vegetable juice extractors, hand-operated [household]
100954	Rabots à couper les choux, actionnés manuellement [ménage]	Cabbage shredders, hand-operated [household]

CLASSIFICATION DE LOCARNO - 13^e édition

Liste des produits dans l'ordre des classes

100956	Racloirs à pâte	Dough scrapers
100945	Râpes [ménage]	Graters [household]
100955	Rouleaux à pâte	Rolling pins
100946	Sorbetières , non électriques	Vessels for making ice cream, non-electric
100913	Spatules de cuisine	Spatulas for cooking
100950	Tamis [articles ménagers]	Sifters [household]
104952	Tasseurs à café	Coffee tampers
100927	Vide-pommes actionnés manuellement	Corers , hand-operated
100914	Yaourtières [articles ménagers]	Yogurt makers [household] Yoghurt makers [household]

07-05 FERS À REPASSER, USTENSILES POUR LAVER,
NETTOYER OU SÉCHER

07-05 FLAT-IRONS, AND WASHING, CLEANING AND DRYING
EQUIPMENT

Note(s)

Non compris les appareils électroménagers servant à laver,
nettoyer ou sécher (cl. 15-05).

Note(s)

Not including electric household appliances for washing,
cleaning or drying (Cl. 15-05).

N° ID	Indication	Indication
100984	Appareils pour le nettoyage des fenêtres	Window cleaning appliances
100981	Applicateurs de cirage liquide [ménage]	Applicators of liquid wax [household] Liquid wax applicators [household]
100963	Boules à laver	Laundry balls
100964	Chiffons à poussière	Dusters for cleaning
100991	Couvertures de planches à repasser	Ironing board covers
100965	Cuviers à lessive	Washtubs
100966	Égouttoirs	Dish draining racks
100980	Éponges [ménage]	Sponges [household]
100978	Étendoirs à linge Séchoirs à linge	Drying racks for laundry Clothes horses
100982	Étendoirs à linge parapluie Séchoirs à linge parapluie	Rotary washing lines Rotary clothes driers
100968	Fers à repasser	Flat-irons

CLASSIFICATION DE LOCARNO - 13^e édition

Liste des produits dans l'ordre des classes

101000	Gants à épousseter	Dusting gloves
100999	Générateurs de vapeur pour fers à repasser	Steam generators for flat-irons
100970	Jeannettes pour repassage	Sleeve ironing boards
100972	Lessiveuses [récipients]	Washing tubs
100983	Nattes d'égouttoirs	Mats for dish draining racks
100973	Nettoie-peignes	Comb cleaners
100974	Peignes pour balais	Combs for brooms
100985	Pelles à poussière	Dustpans
100969	Pinces à linge	Clothes pegs Clothes pins
100975	Planches à laver	Washing boards
100990	Planches à repasser	Ironing boards
100987	Porte-fils pour fers à repasser	Flex holders for flat-irons
104730	Raclettes de sol	Floor squeegees
100998	Raclettes pour déchets d'éviers	Squeegees for removing waste from kitchen sinks
100988	Raclettes pour fenêtres	Window squeegees
100989	Ramasse-miettes	Crumb trays
100997	Récipients doseurs pour produits de lessive	Dosage containers for adding a washing agent
104862	Rouleaux anti-peluches	Lint rollers
100992	Seaux à rincer	Rinsing tubs
100993	Seaux à rouleaux pour essorage	Tubs with incorporated wringers
104731	Séchoirs à pinces	Peg hangers
101002	Semelles de fers à repasser	Soleplates for flat-irons
101001	Serpillières	Floor cloths
100994	Supports de cordes à linge	Clothesline supports
100976	Supports de fers à repasser	Stands for flat-irons
100995	Tapettes pour battre les tapis	Carpet beaters [hand instruments]
100996	Torchons absorbants	Absorbent cleaning cloths

CLASSIFICATION DE LOCARNO - 13^e édition
Liste des produits dans l'ordre des classes

07-06 AUTRES USTENSILES DE TABLE		07-06 OTHER TABLE UTENSILS
N° ID	Indication	Indication
101008	Anneaux antigouttes pour bouteilles	Anti-drip rings for bottles
104954	Bouchons universels [ustensiles de table]	Wine stoppers [table utensils]
101009	Burettes de table	Cruets
101010	Casse-noix	Nutcrackers
101042	Chalumeaux pour la dégustation des boissons Pailles pour la dégustation des boissons	Drinking straws
101011	Chasse-gouttes pour goulots de récipients	Anti-drip devices for necks of containers
101012	Chauffe-plats	Plate warmers
104732	Chauffe-tortillas	Tortilla warmers
101013	Corbeilles à pain	Bread baskets
101014	Cosys pour théières	Tea cosies
104733	Coupe-capsules pour bouteilles	Foil cutters for bottles
101044	Couteaux à pâtisserie	Cake slicers
101015	Décalotteurs d'œufs	Egg toppers
101016	Décapsuleurs	Bottle cap removers
101017	Dessous de carafes et de bouteilles	Coasters for jugs and bottles
101018	Dessous-de-plat	Trivets [table utensils]
101006	Dessous de verres	Coasters for glasses
101048	Dispositifs porte-serviettes à porter autour du cou	Napkin-holding devices worn round the neck
101035	Distributeurs de condiments	Condiment holders and dispensers
101036	Écumoires à bière	Beer foam scrapers
101020	Fouets à champagne	Swizzle sticks for champagne
101004	Huiliers-vinaigriers	Cruet stands for oil and vinegar
101021	Lames à décalotter les œufs	Egg-topping blades
101005	Moutardiers	Mustard pots
104953	Ouvre-bocaux	Jar openers
101037	Ouvre-bouteilles	Bottle openers

CLASSIFICATION DE LOCARNO - 13^e édition

Liste des produits dans l'ordre des classes

101034	Pelles à gâteaux	Cake servers
101022	Pinces à glace	Ice tongs
101023	Pinces à pâtisserie	Pastry tongs
101024	Pinces à spaghetti	Spaghetti tongs
101025	Pinces à sucre	Sugar tongs
101038	Pinces pour napperons	Clips for tablecloths
101026	Pique-sandwichs	Sandwich picks
101027	Poivriers	Pepper casters Pepper pots
101039	Porte-couverts	Knife , fork and spoon rests
101043	Porte-épis de maïs	Corn ear holders [for corn on the cob]
101046	Porte-toasts	Toast racks
101047	Poubelles de table	Table bins
101030	Ronds de serviettes	Serviette rings Napkin rings
101031	Salières	Salt cellars
101032	Saupoudroirs	Castors [table utensils]
101033	Tire-bouchons	Corkscrews

07-07 AUTRES RÉCIPIENTS DE MÉNAGE

07-07 OTHER HOUSEHOLD RECEPTACLES

N° ID	Indication	Indication
101052	Baquets	Tubs
101050	Boîtes à épices	Spice boxes
101053	Boîtes à pain	Bread bins
104734	Boîtes-repas	Lunch boxes
101062	Casiers à couverts	Cutlery boxes
101055	Corbeilles à linge	Laundry baskets
104863	Récipients de stockage d'aliments à usage ménager	Food storage containers for household use
101051	Récipients pour entreposage en réfrigérateur	Storage containers for use in refrigerators
101059	Seaux à charbon	Coal scuttles

CLASSIFICATION DE LOCARNO - 13^e édition

Liste des produits dans l'ordre des classes

101057	Seaux de ménage	Buckets [household]
101058	Seilles	Pails
101060	Vaches à eau pour le camping	Collapsible water carriers for camping

07-08 ACCESSOIRES DE CHEMINÉE D'APPARTEMENT		07-08 FIREPLACE IMPLEMENTS
N° ID	Indication	Indication
101064	Accessoires de cheminée d'appartement	Fireplace implements
101061	Casiers de bois de chauffage	Firewood holders
101065	Chenets	Andirons Firedogs
101068	Écrans de cheminée d'appartement	Fireplace screens
101066	Garde-feu de cheminée d'appartement	Fireguards [household]
101072	Paniers à bois de chauffage	Firewood baskets
101069	Pincettes pour foyers	Fire tongs
101070	Soufflets de foyers	Fireplace bellows
101071	Supports pour bois de cheminée [accessoires de cheminée]	Firewood stands [fireplace implements]
101067	Tisonniers Pique-feu	Pokers

07-09 SUPPORTS POUR APPAREILS ET USTENSILES MÉNAGERS		07-09 STANDS AND HOLDERS FOR HOUSEHOLD APPLIANCES AND UTENSILS
N° ID	Indication	Indication
101028	Porte-bouteilles [ustensiles de table]	Bottle holders [table utensils]
101090	Porte-brosses	Brush holders
101040	Porte-cartes de menus	Menu card holders
101104	Porte-gobelets [plateaux]	Cup holder trays
101029	Porte-serviettes de table	Napkin holders Serviette holders
101083	Porte-tubes [ménage]	Stands or holders for tubes [household]

CLASSIFICATION DE LOCARNO - 13^e édition

Liste des produits dans l'ordre des classes

101045	Porte-verres pour boissons [autres que pour distributeurs]	Holders for drinking cups [except for dispensers] Holders for drinking glasses [except for dispensers]
101041	Supports de bouteilles [ustensiles de table]	Bottle stands [table utensils]
101102	Supports de capsules pour la préparation de boissons	Beverage capsule holders
101101	Supports de couteaux	Knife holders
101094	Supports de couvercles de casseroles et de bocaux	Holders for lids for saucepans and jars
101091	Supports de rouleaux de papier [ménage]	Holders for rolls of kitchen paper
101049	Supports pour vin en vrac [ustensiles de table]	Stands for wine boxes [table utensils]

07-10 DISPOSITIFS DE REFROIDISSEMENT ET DE CONGÉLATION ET CONTENEURS ISOTHERMES		07-10 COOLING AND FREEZING DEVICES AND ISOTHERMAL CONTAINERS
N° ID	Indication	Indication
101063	Bacs à glaçons	Ice cube trays
101108	Bâtonnets réfrigérants	Cooling sticks
101107	Blocs réfrigérants	Freezer blocks
101054	Boîtes isolantes [ménage]	Insulating boxes [household]
100787	Bouteilles isolantes	Vacuum flasks Insulating bottles
101056	Glacières portatives	Portable cool boxes
101106	Glaçons réutilisables	Reusable ice cubes
100839	Pots isolants	Insulating pots
101105	Sachets réfrigérants	Flexible cold packs

07-99 DIVERS		07-99 MISCELLANEOUS
N° ID	Indication	Indication
101073	Allume-gaz	Gas lighters
101080	Appareils à main pour la confection des pelotes de laine	Hand-operated appliances for winding balls of wool
101099	Appareils à souder les sacs	Appliances for sealing bags [household]
101098	Appareils pour l'allumage du feu	Apparatus for lighting fires

CLASSIFICATION DE LOCARNO - 13^e édition**Liste des produits dans l'ordre des classes**

101074	Bassinoires	Warming pans for beds
101088	Bouillottes	Hot water bottles
101075	Chauffe-lits non électriques	Bed warmers, non-electric
101076	Chausse-pieds	Shoehorns
104735	Cloches alimentaires	Food covers [domes]
101103	Dispositifs pour enfiler les chaussettes	Devices for pulling on socks
101097	Distributeurs de gobelets	Dispensers for drinking cups
101093	Distributeurs de sachets d'emballage [ménage]	Dispensers for packaging sachets [household]
101078	Embauchoirs pour chaussures Formes pour chaussures [ménage]	Shoe-trees
101077	Entonnoirs	Funnels [household utensils]
101079	Humidificateurs de plantes	Watering devices for plants
101082	Louches à glace alimentaire	Scoops for ice cream
101089	Ouvre-boîtes	Tin openers Can openers
104955	Pinces pour plats chauds	Clips for lifting hot dishes
101081	Plateaux de service [ménage]	Serving trays [household]
101084	Presse-tubes	Tube squeezers
101100	Puisettes pour bocaux	Ladles for jars
101085	Tendeurs de chaussures	Stretchers for boots and shoes
101086	Tire-bottes	Boot jacks
101087	Tire-boutons	Buttonhooks
101092	Tireuses à main pour remplir les bouteilles	Apparatus for drawing liquids and filling bottles, hand-operated