

LOCARNO CLASSIFICATION - 16th Edition
List of Goods in Class Order

Class 7

Household goods, not elsewhere specified

Note(s)

- a. Including hand-operated household appliances and utensils.
- b. Not including machines and appliances for preparing food and drink (Cl. 31).

07-01 CHINA, GLASSWARE, DISHES AND OTHER ARTICLES OF A SIMILAR NATURE

Note(s)

- a. Including dishes and crockery in all materials, in particular, paper and cardboard dishes.
- b. Not including cooking utensils and containers, such as glass and earthenware pots (Cl. 07-02), or flower vases, flower pots and china and glassware of a purely ornamental nature (Cl. 11-02).

Classe 7

Articles de ménage non compris dans d'autres classes

Note(s)

- a. Y compris les appareils et ustensiles de ménage actionnés manuellement.
- b. Non compris les machines et appareils pour préparer la nourriture ou les boissons (cl. 31).

07-01 VAISSELLE ET VERRERIE

Note(s)

- a. Y compris la vaisselle en toute matière, en particulier la vaisselle en papier ou en carton.
- b. Non compris les ustensiles et récipients pour la cuisson, tels que les casseroles en verre ou en céramique (cl. 07-02), ni les vases et pots à fleurs, ainsi que la vaisselle et la verrerie uniquement ornementales (cl. 11-02).

ID No.	Indication	Indication
105177	Baby dishes	Vaisselle pour bébés
104861	Baby feeding dummies	Tétines d'alimentation pour bébés
100829	Beakers Tumblers	Gobelets
100790	Beer mugs Steins	Chopes Bocks [verres à bière]
100785	Bowls	Bols Jattes
100830	Butter dish covers	Cloches à beurre
100782	Butter dishes	Beurriers
100835	Cabarets [trays]	Cabarets [plateaux à servir]
100836	Carafes	Carafons
100840	Champagne buckets	Seaux à champagne
100791	Cheese dish covers	Cloches à fromage
100802	Cheese platters Cheese boards	Plateaux à fromage

LOCARNO CLASSIFICATION - 16th Edition

List of Goods in Class Order

100804	China [tableware]	Porcelaines [vaisselle]
105325	Cloches for serving food	Cloches pour le service des aliments
100825	Coffee pots	Cafetières [verseuses]
100788	Coffee services	Services à café
100807	Coolers [household]	Rafrâchissoirs [ménage]
100806	Coolers for butter	Beurriers -rafrâchisseurs
100810	Coolers for caviar	Rafrâchisseurs de caviar
100808	Coolers for wine	Rafrâchissoirs pour le vin
100795	Cream jugs	Crémiers
100817	Cups	Tasses
100803	Dishes	Plats
100786	Dishes for sweetmeats	Bonbonnières
104726	Disposable drinking cups	Gobelets jetables
104727	Disposable drinking glasses	Verres jetables
104728	Disposable plates [dishes]	Assiettes jetables
100841	Drinking bowls	Bols à boire
100823	Drinking glasses	Verres à boire
100793	Egg -cups	Coquetiers
100783	Feeding bottles for infants Nursing bottles	Biberons
100827	Finger bowls	Rince -doigts
100838	Fruit bowls	Coupes à fruits
100792	Fruit dishes	Compotiers
100824	Goblets Stemware	Verres à pied
100778	Goglets [water coolers]	Alcarazas
100809	Hors d'œuvre dishes	Raviers
100794	Ice cream goblets	Coupes à glace
100832	Ice pails Ice buckets	Seaux à glace

LOCARNO CLASSIFICATION - 16th Edition

List of Goods in Class Order

100784	Jars [except packaging]	Bocaux [à l'exception des emballages]
100796	Jugs	Cruchons
100842	Lids for drinking vessels	Couvercles pour récipients à boire
100831	Lids for jars	Couvercles de bocaux
100797	Mess tins	Gamelles
104725	Mugs	Mugs
100780	Oyster dishes	Assiettes à huîtres
100801	Pitchers	Cruches Brocs Pichets
100779	Plates [dishes]	Assiettes
100822	Plates and dishes [except purely ornamental]	Vaisselle [autre que purement ornementale]
100805	Pots [household]	Pots [vaisselle]
100834	Preserve jars	Verres à conserves
105326	Reusable water bottles [not insulating]	Gourdes [non isolantes]
100811	Salad bowls	Saladiers
100812	Sauce boats	Saucières
100815	Saucers	Soucoupes
100837	Services [tableware]	Services [vaisselle]
100799	Shakers	Mélangeurs manuels [shakers] Shakers
100814	Siphons [for carbonated water]	Siphons [pour eaux gazeuses]
100816	Soup tureens	Soupières
101007	Sugar bowls	Sucriers de table
100843	Tea glasses	Verres à thé
100813	Tea services	Services à thé
100821	Teapots	Théières
100833	Teats for feeding bottles	Tétines de biberons
100820	Terrines [earthenware pots]	Terrines
100800	Vegetable dishes	Légumiers [plats]

LOCARNO CLASSIFICATION - 16th Edition

List of Goods in Class Order

100781	Warming dishes	Assiettes chauffantes
100798	Water coolers	Gargoulettes
105068	Water filter jugs	Carafes filtrantes pour l'eau
100789	Water jugs	Carafes
105067	Wine decanters	Carafes à vin
100819	Wine -tasters [siphons]	Tâte -vin [pipettes]
100818	Wine -tasting glasses	Tâte -vin [coupes]

07-02 COOKING APPLIANCES, UTENSILS AND CONTAINERS		07-02 APPAREILS, USTENSILES ET RÉCIPIENTS POUR LA CUISSON
ID No.	Indication	Indication
105069	Air fryers	Friteuses à air
100844	Alcohol burners for cooking	Réchauds à alcool pour cuisson
100881	Baby -bottle warmers	Chauffe -biberons
100858	Baking sheets	Plaques à pâtisserie
100898	Barbecue toolsets	Ustensiles pour barbecues
100895	Barbecues	Barbecues
104950	Basting spoons [cooking utensils]	Cuillères pour arroser la viande [ustensiles de cuisson]
100882	Bottle warmers	Chauffe -bouteilles
105070	Bulb basters	Poires à jus
105327	Camping stoves with integrated table	Cuisinières de camping avec table intégrée
100873	Casseroles	Poêlons
100851	Cauldrons	Chaudrons
100894	Coffee filters [except machine parts]	Filtres à café [à l'exception des parties de machines]
100893	Coffee makers	Cafetières pour la préparation du café
100871	Coffee percolators	Percolateurs
100848	Coffee roasters [household]	Brûloirs à café [ménage]

LOCARNO CLASSIFICATION - 16th Edition

List of Goods in Class Order

100887	Cookery moulds Cookery molds	Moules de cuisine
104596	Cooking dishes	Plats de cuisson
100852	Cooking pans	Cocottes à cuire
100875	Cooking plates	Plaques de cuisson
100870	Cooking pots [including for camping]	Marmites [y compris de camping]
100854	Cooking stoves Cookers	Cuisinières
100855	Cooking stoves for camping	Cuisinières de camping
100884	Deep fryers	Friteuses
100883	Discs to prevent milk boiling over	Disques pour empêcher le lait de déborder
104951	Disposable coffee filters	Filtres à café jetables
100867	Dripping pans	Lèche-frites
100899	Egg boilers	Cuiseurs d'œufs
100865	Electric grills	Grils électriques
100896	Electric teapots	Théières électriques
100849	Espresso coffee machines	Machines à café expresso
100900	Fondue pots	Caquelons à fondue
100890	Food warmers for table use	Réchauds de table
100877	Frying pans Sauté pans	Poêles à frire Sauteuses [cuisine]
100866	Grills	Grils
100879	Handles for saucepans [removable]	Poignées de casseroles [amovibles]
100872	Heating plates for cooking stoves	Plaques chauffantes pour cuisinières
100888	Immersion heaters	Thermoplongeurs
100845	Kettles	Bouilloires
100860	Kitchen stoves	Fourneaux de cuisine
100868	Ladles for kitchen use	Louches de cuisine
100853	Lids for kitchen utensils	Couvercles d'ustensiles de cuisine
100847	Meat skewers	Broches à viande

LOCARNO CLASSIFICATION - 16th Edition

List of Goods in Class Order

100891	Microwave ovens	Fours à micro-ondes
100859	Moulds for baking or confectionery Molds for baking or confectionery	Moules pour la pâtisserie ou la confiserie
100863	Nut roasters	Grille-noix
100861	Ovens [cooking]	Fours de cuisine
100874	Popcorn pans	Poêles à préparer le pop-corn
105328	Portafilters for espresso coffee machines	Porte-filtres pour machines à café expresso
100869	Pressure cookers [autoclaves]	Marmites autoclaves Autocuiseurs
104729	Rice cookers	Cuiseurs à riz
100878	Roasting spits	Tournebroches
100886	Saucepan handles	Manches de casseroles
100850	Saucepans	Casseroles
100876	Spit-roasting apparatus	Rôtissoires
100857	Stewpans	Fait-tout
100889	Tart pans	Tôles à tartes
100892	Tea filters [except machine parts]	Filtres à thé [à l'exception des parties de machines]
100846	Tea infusers	Cuillers pour infusions Boules à thé
100864	Toasters	Grille-pain Toasteurs
100885	Transparent doors for ovens	Hublots de cuisinières
100862	Waffle irons	Gaufriers
100897	Woks	Woks

07-03 TABLE CUTLERY

07-03 COUVERTS DE TABLE

ID No.	Indication	Indication
105178	Baby cutlery	Couverts pour bébé
100908	Butter knives	Couteaux à beurre
101044	Cake knives	Couteaux à gâteaux

LOCARNO CLASSIFICATION - 16th Edition

List of Goods in Class Order

100909	Cheese knives	Couteaux à fromage
100911	Chopsticks	Baguettes de table
105072	Crab cutlery	Couverts à crabe
100910	Ferrules for table knives	Viroles de couteaux de table
100903	Handles for table cutlery	Manches de couverts de table
100904	Meat carving sets	Services à découper la viande
100906	Oyster openers	Ouvre-huîtres
100907	Salad servers	Services à salade
100901	Spoons	Cuillers
105179	Sporks	Cuillères-fourchettes
100902	Table forks	Fourchettes
100905	Table knives	Couteaux de table

07-04 APPLIANCES AND UTENSILS, HAND-OPERATED,
FOR PREPARING FOOD OR DRINK

07-04 APPAREILS ET USTENSILES, ACTIONNÉS
MANUELLEMENT, POUR PRÉPARER LA
NOURRITURE OU LES BOISSONS

Note(s)

- a. Not including appliances and utensils classified in Cl. 07-02 and in Cl. 31.
- b. Not including kitchen knives, knives for boning meat (Cl. 08-03).

Note(s)

- a. Non compris les appareils et ustensiles rangés en cl. 07-02 et cl. 31.
- b. Non compris les couteaux de cuisine, les couteaux à désosser (cl. 08-03).

ID No.	Indication	Indication
100918	Appliances , hand-operated, for preparing drinks	Appareils , actionnés manuellement, pour préparer les boissons
100952	Baskets for washing vegetables	Paniers pour laver les légumes
100917	Beaters for kitchen use, non-electric	Batteurs de cuisine non électriques
100941	Bread boards	Planches à pain
100926	Bread slicers, non-electric	Coupe-pain , non électriques
100916	Butter churns	Barattes
100954	Cabbage shredders, hand-operated [household]	Rabots à couper les choux, actionnés manuellement [ménage]

LOCARNO CLASSIFICATION - 16th Edition

List of Goods in Class Order

100961	Cereal mills, non-electric	Moulins à céréales, non électriques
100957	Cheese slicers, non-electric	Coupe -fromages, non électriques
100940	Chopping boards [household]	Planches à hacher [articles ménagers]
100934	Chopping devices, non-electric [household] Mincing devices, non-electric [household]	Dispositifs à émincer, non électriques [articles ménagers] Dispositifs à hacher, non électriques [articles ménagers]
100937	Coffee grinders, non-electric [household]	Moulins à café de ménage, non électriques
104952	Coffee tampers	Tasseurs à café
100939	Colanders	Passoires
100951	Cookie cutters	Emporte -pièces pour la pâtisserie
100927	Corers , hand-operated	Vide -pommes actionnés manuellement
100938	Crushers for kitchen use, non-electric	Broyeurs de cuisine non électriques
100947	Cutting boards [household]	Planches à découper [articles ménagers]
101313	Decorating bags for confectioners Piping bags	Poches à douilles
100956	Dough scrapers	Racloirs à pâte
100924	Egg slicers	Coupe -œufs
100929	Emulsifiers , non-electric, for cream	Émulseurs de crème, non électriques
100928	Fish scalers	Écailleurs de poissons
100932	Fruit juice extractors, non-electric [household]	Extracteurs de jus de fruits, non électriques [ménage]
100944	Fruit or vegetable juice extractors, hand-operated [household]	Presses à fruits ou à légumes, actionnées manuellement [ménage]
100943	Fruit squeezers, hand-operated	Presse -fruits actionnés manuellement
100920	Fruit stoners [household]	Dénoyauteurs
100962	Garlic presses	Presse -ail
100945	Graters [household]	Râpes [ménage]
100936	Hammers for tenderizing meat	Marteaux à viande
100953	Icing syringes [confectionery]	Pistons à décorer [pâtisserie]
100919	Kitchen grinders, non-electric	Moulins de cuisine non électriques

LOCARNO CLASSIFICATION - 16th Edition

List of Goods in Class Order

100942	Lemon squeezers	Presse-citrons
105329	Lobster cutters	Coupe-homards Coupe-langoustes
100949	Meat chopping blocks	Billots de boucher
100915	Meat tenderizers	Attendrisseurs de viande
100935	Mixers , hand-operated [household]	Mixeurs actionnés manuellement [articles ménagers] Hachoirs -broyeurs [mixeurs] actionnés manuellement [articles ménagers] Malaxeurs actionnés manuellement [articles ménagers]
100959	Mortars [kitchen utensils]	Mortiers [ustensiles de cuisine]
100925	Onion choppers, non-electric	Coupe-oignons , non électriques
105180	Pastry wheels	Roulettes à pâte
100930	Peelers , hand-operated [household]	Éplucheuses actionnées manuellement
105330	Pestles [kitchen utensils]	Pilons [ustensiles de cuisine]
100922	Potato chippers, non-electric French -fry cutters, non-electric	Coupe-frites , non électriques
100921	Poultry shears	Ciseaux à découper la volaille
101262	Proofing baskets for bread	Panetons Bannetons
100955	Rolling pins	Rouleaux à pâte
100931	Salad spinners	Essoreuses à salade
100950	Sifters [household]	Tamis [articles ménagers]
100913	Spatulas for cooking	Spatules de cuisine
100912	Spice mills, non-electric	Moulins à épices, non électriques
100948	Strainers [household]	Chinois [articles ménagers]
105331	Tea knives	Couteaux à thé
100960	Tea strainers	Passe-thé
105181	Turners [household]	Spatules [ménage]
100923	Vegetable slicers, non-electric [household]	Coupe-légumes de ménage, non électriques
100946	Vessels for making ice cream, non-electric	Sorbetières , non électriques

LOCARNO CLASSIFICATION - 16th Edition

List of Goods in Class Order

100933	Whisks [kitchen utensils]	Fouets [ustensiles de cuisine]
100914	Yogurt makers [household] Yoghurt makers [household]	Yaourtières [articles ménagers]

07-05 FLAT-IRONS, AND WASHING, CLEANING AND DRYING EQUIPMENT

07-05 FERS À REPASSER, USTENSILES POUR LAVET, NETTOYER OU SÉCHER

Note(s)

Not including electric household appliances for washing, cleaning or drying (Cl. 15-05).

Note(s)

Non compris les appareils électroménagers servant à laver, nettoyer ou sécher (cl. 15-05).

ID No.	Indication	Indication
100996	Absorbent cleaning cloths	Torchons absorbants
100981	Applicators of liquid wax [household] Liquid wax applicators [household]	Applicateurs de cirage liquide [ménage]
100995	Carpet beaters [hand instruments]	Tapettes pour battre les tapis
100969	Clothes pegs Clothes pins	Pinces à linge
100994	Clothesline supports	Supports de cordes à linge
105332	Cloths for cleaning lenses and optical surfaces	Chiffons pour le nettoyage de verres et surfaces optiques
100973	Comb cleaners	Nettoie -peignes
100974	Combs for brooms	Peignes pour balais
100989	Crumb trays	Ramasse -miettes
100966	Dish draining racks	Égouttoirs
100997	Dosage containers for adding a washing agent	Récipients doseurs pour produits de lessive
100978	Drying racks for laundry Clothes horses	Étendoirs à linge Séchoirs à linge
100964	Dusters for cleaning	Chiffons à poussière
101000	Dusting gloves	Gants à épousseter
105333	Dustpan and brush sets	Ensembles de pelles à poussière et de brosses
100985	Dustpans	Pelles à poussière
100968	Flat -irons	Fers à repasser

LOCARNO CLASSIFICATION - 16th Edition

List of Goods in Class Order

100987	Flex holders for flat-irons	Porte-fils pour fers à repasser
101001	Floor cloths	Serpillières
104730	Floor squeegees	Raclettes de sol
105182	Handheld clothes steamers	Défroisseurs portatifs pour vêtements
100991	Ironing board covers	Couvertures de planches à repasser
100990	Ironing boards	Planches à repasser
100963	Laundry balls	Boules à laver
105073	Lint removers	Appareils anti-peluches
104862	Lint rollers	Rouleaux anti-peluches
100983	Mats for dish draining racks	Nattes d'égouttoirs
104731	Peg hangers	Séchoirs à pinces
100992	Rinsing tubs	Seaux à rincer
100982	Rotary washing lines Rotary clothes dryers Rotary clothes driers	Étendoirs à linge parapluie Séchoirs à linge parapluie
100970	Sleeve ironing boards	Jeannettes pour repassage
101002	Soleplates for flat-irons	Semelles de fers à repasser
100980	Sponges [household]	Éponges [ménage]
100998	Squeegees for removing waste from kitchen sinks	Raclettes pour déchets d'éviers
100976	Stands for flat-irons	Supports de fers à repasser
100999	Steam generators for flat-irons	Générateurs de vapeur pour fers à repasser
100993	Tubs with incorporated wringers	Seaux à rouleaux pour essorage
100975	Washing boards	Planches à laver
100972	Washing tubs	Lessiveuses [récipients]
100965	Washtubs	Cuviers à lessive
105334	Water tanks for flat-irons	Réservoirs à eau pour fers à repasser
100984	Window cleaning appliances	Appareils pour le nettoyage des fenêtres
100988	Window squeegees	Raclettes pour fenêtres

07-06 OTHER KITCHEN AND TABLE UTENSILS

07-06 AUTRES USTENSILES DE CUISINE ET DE TABLE

LOCARNO CLASSIFICATION - 16th Edition

List of Goods in Class Order

ID No.	Indication	Indication
101011	Anti-drip devices for necks of containers	Chasse-gouttes pour goulots de récipients
101008	Anti-drip rings for bottles	Anneaux antigouttes pour bouteilles
101036	Beer foam scrapers	Écumoirs à bière
101016	Bottle cap removers	Décapsuleurs
101037	Bottle openers	Ouvre-bouteilles
101013	Bread baskets	Corbeilles à pain
101034	Cake servers Cake slicers	Pelles à gâteaux
101032	Castors [table utensils]	Saupoudroirs
104955	Clips for lifting hot dishes	Pinces pour plats chauds
101038	Clips for tablecloths	Pinces pour napperons
101006	Coasters for glasses	Dessous de verres
101017	Coasters for jugs and bottles	Dessous de carafes et de bouteilles
101035	Condiment holders and dispensers	Distributeurs de condiments
101033	Corkscrews	Tire-bouchons
101043	Corn ear holders [for corn on the cob]	Porte-épis de maïs
105071	Crab crackers	Pinces à crabe
101009	Cruets	Burettes de table
105335	Drinking straw plugs	Bouchons pour pailles à boisson
101042	Drinking straws	Chalumeaux pour la dégustation des boissons Pailles pour la dégustation des boissons
101015	Egg toppers	Décalotteurs d'œufs
101021	Egg -topping blades	Lames à décalotter les œufs
104733	Foil cutters for bottles	Coupe-capsules pour bouteilles
104735	Food screens [domes]	Cloches alimentaires
101022	Ice tongs	Pinces à glace
104953	Jar openers	Ouvre-bocaux
101039	Knife , fork and spoon rests	Porte-couverts
101005	Mustard pots	Moutardiers

LOCARNO CLASSIFICATION - 16th Edition

List of Goods in Class Order

101048	Napkin -holding devices worn round the neck	Dispositifs porte-serviettes à porter autour du cou
101010	Nutcrackers	Casse -noix
101023	Pastry tongs	Pinces à pâtisserie
101027	Pepper casters Pepper pots	Poivriers
105183	Pizza cutters	Trancheurs de pizza
101012	Plate warmers	Chauffe -plats
105184	Salad tongs	Pinces à salade
101031	Salt cellars	Salières
101026	Sandwich picks	Pique -sandwichs
101030	Serviette rings Napkin rings	Ronds de serviettes
101024	Spaghetti tongs	Pinces à spaghetti
101025	Sugar tongs	Pinces à sucre
101020	Swizzle sticks for champagne	Fouets à champagne
101047	Table bins	Poubelles de table
101014	Tea cosies	Cosys pour théières
101089	Tin openers Can openers	Ouvre -boîtes
101046	Toast racks	Porte -toasts
104732	Tortilla warmers	Chauffe -tortillas
101018	Trivets [table utensils]	Dessous -de-plat
101084	Tube squeezers	Presse -tubes
105075	Wine aerators [table utensils]	Aérateurs de vin [ustensiles de table]
104954	Wine stoppers [table utensils]	Bouchons universels [ustensiles de table]

07-07 OTHER HOUSEHOLD RECEPTACLES

07-07 AUTRES RÉCIPIENTS DE MÉNAGE

ID No.	Indication	Indication
101053	Bread bins	Boîtes à pain

LOCARNO CLASSIFICATION - 16th Edition

List of Goods in Class Order

101057	Buckets [household]	Seaux de ménage
101059	Coal scuttles	Seaux à charbon
101060	Collapsible water carriers for camping	Vaches à eau pour le camping
101062	Cutlery boxes	Casiers à couverts
104863	Food storage containers for household use	Récipients de stockage d'aliments à usage ménager
105336	Grain storage bins [household]	Bacs de stockage pour les grains [ménage]
101055	Laundry baskets	Corbeilles à linge
104734	Lunch boxes	Boîtes -repas
101058	Pails	Seilles
101050	Spice boxes	Boîtes à épices
101051	Storage containers for use in refrigerators	Récipients pour entreposage en réfrigérateur
101052	Tubs	Baquets

07-08 FIREPLACE IMPLEMENTS		07-08 ACCESSOIRES DE CHEMINÉE D'APPARTEMENT
ID No.	Indication	Indication
101065	Andirons Firedogs	Chenets
101069	Fire tongs	Pincettes pour foyers
101066	Fireguards [household]	Garde-feu de cheminée d'appartement
101070	Fireplace bellows	Soufflets de foyers
101064	Fireplace implements	Accessoires de cheminée d'appartement
101068	Fireplace screens	Écrans de cheminée d'appartement
101072	Firewood baskets	Paniers à bois de chauffage
101061	Firewood holders	Casiers de bois de chauffage
101071	Firewood stands [fireplace implements]	Supports pour bois de cheminée [accessoires de cheminée]
101067	Pokers	Tisonniers Pique-feu

LOCARNO CLASSIFICATION - 16th Edition

List of Goods in Class Order

07-09 STANDS AND HOLDERS FOR HOUSEHOLD APPLIANCES AND UTENSILS		07-09 SUPPORTS POUR APPAREILS ET USTENSILES MÉNAGERS
ID No.	Indication	Indication
101102	Beverage capsule holders	Supports de capsules pour la préparation de boissons
101028	Bottle holders [table utensils]	Porte-bouteilles [ustensiles de table]
101041	Bottle stands [table utensils]	Supports de bouteilles [ustensiles de table]
101090	Brush holders	Porte-brosses
101004	Cruet stands for oil and vinegar	Huiliers -vinaigriers
101104	Cup holder trays	Porte-gobelets [plateaux]
101045	Holders for drinking cups [except for dispensers] Holders for drinking glasses [except for dispensers]	Porte-verres pour boissons [autres que pour distributeurs]
101094	Holders for lids for saucepans and jars	Supports de couvercles de casseroles et de bocaux
101091	Holders for rolls of kitchen paper	Supports de rouleaux de papier [ménage]
101101	Knife holders	Supports de couteaux
101040	Menu card holders	Porte-cartes de menus
101029	Napkin holders Serviette holders	Porte-serviettes de table
101049	Stands for wine boxes [table utensils]	Supports pour vin en vrac [ustensiles de table]
101083	Stands or holders for tubes [household]	Porte-tubes [ménage]
105074	Toothpick holders	Porte-cure-dents

07-10 COOLING AND FREEZING DEVICES, INSULATING CONTAINERS		07-10 DISPOSITIFS DE REFROIDISSEMENT ET DE CONGÉLATION, CONTENEURS ISOLANTS
ID No.	Indication	Indication
101108	Cooling sticks	Bâtonnets réfrigérants
101105	Flexible cold packs	Sachets réfrigérants
101107	Freezer blocks	Blocs réfrigérants
101063	Ice cube trays	Bacs à glaçons
101054	Insulating boxes [household]	Boîtes isolantes [ménage]

LOCARNO CLASSIFICATION - 16th Edition

List of Goods in Class Order

100839	Insulating pots	Pots isolants
101056	Portable cool boxes	Glacières portatives
101106	Reusable ice cubes	Glaçons réutilisables
100787	Vacuum flasks Insulating bottles	Bouteilles isolantes

07-99 MISCELLANEOUS		07-99 DIVERS
ID No.	Indication	Indication
101092	Apparatus for drawing liquids and filling bottles, hand-operated	Tireuses à main pour remplir les bouteilles
101098	Apparatus for lighting fires	Appareils pour l'allumage du feu
101099	Appliances for sealing bags [household]	Appareils à souder les sacs
101075	Bed warmers, non-electric	Chauve-lits non électriques
101086	Boot jacks	Tire-bottes
101087	Buttonhooks	Tire-boutons
101103	Devices for pulling on socks	Dispositifs pour enfiler les chaussettes
101097	Dispensers for drinking cups	Distributeurs de gobelets
101093	Dispensers for packaging sachets [household]	Distributeurs de sachets d'emballage [ménage]
101077	Funnels [household utensils]	Entonnoirs
101073	Gas lighters	Allume-gaz
101080	Hand-operated appliances for winding balls of wool	Appareils à main pour la confection des pelotes de laine
101088	Hot water bottles	Bouillottes
101100	Ladles for jars	Puisettes pour bocaux
105337	Needles for unclogging teapot spouts	Aiguilles pour déboucher le bec des théières
101082	Scoops for ice cream	Louches à glace alimentaire
101081	Serving trays [household]	Plateaux de service [ménage]
101078	Shoe-trees	Embauchoirs pour chaussures Formes pour chaussures [ménage]
101076	Shoehorns	Chausse-pieds

LOCARNO CLASSIFICATION - 16th Edition

List of Goods in Class Order

101085	Stretchers for boots and shoes	Tendeurs de chaussures
105338	Tea scoops	Pelles à thé
105339	Tea trays	Plateaux à thé
101074	Warming pans for beds	Bassinoires
101079	Watering devices for plants	Humidificateurs de plantes