

CLASSIFICATION DE LOCARNO - 11^e édition
Liste des produits dans l'ordre des classes

Classe 21

Jeux, jouets, tentes et articles de sport

Class 21

Games, toys, tents and sports goods

21-01 JEUX ET JOUETS

21-01 GAMES AND TOYS

Note(s)

- a. Y compris les modèles réduits.
- b. Non compris les jouets pour animaux (cl. 30-99).

Note(s)

- a. Including scale models.
- b. Not including toys for animals (Cl. 30-99).

N° ID	Indication	Indication
103386	Articles d'habillement pour poupées	Articles of clothing for dolls
104809	Baby-foot	Foosball tables Football tables
103336	Ballons pour enfants [boudruches]	Balloons for children
103395	Billards électroniques	Electronic billiards
103343	Boîtes de construction pour enfants	Construction sets for children
103385	Boîtes à surprises	Jack-in-the-boxes
103337	Cartes à jouer	Playing cards
103394	Cassettes de jeux pour jeux électroniques ou stations de jeux électroniques	Game cartridges for electronic games or electronic games stations
103338	Cerceaux [jouets]	Hoops [toys]
103339	Cerfs-volants	Kites [toys]
103340	Chevaux à bascules	Rocking horses
103341	Chevaux de bois [jouets]	Wooden horses [toys]
103342	Circuits de course de voitures [jeux]	Tracks for racing cars [toys]
103392	Consoles de jeux électroniques	Electronic games consoles
103344	Cordes à sauter	Skipping ropes
103345	Cornets à dés	Cups for dice
103380	Craie pour queues de billard	Chalk for billiard cues
103377	Damiers pour le jeu	Draughtboards Checkerboards
103347	Dés pour le jeu	Dice for games

CLASSIFICATION DE LOCARNO - 11^e édition

Liste des produits dans l'ordre des classes

103348	Diabolos	Diabolos [toys]
103349	Dominos [jeux]	Dominos [games]
104808	Drones [jouets]	Drones [toys]
103350	Échasses	Stilts
103352	Échiquiers	Chessboards
103353	Figurines de jeux d'échecs	Chessmen
103398	Figurines [jouets]	Figurines [toys]
103354	Fléchettes [jeux]	Darts [games]
103355	Golfs de table	Table golf
103357	Hochets	Rattles [toys]
103358	Jetons pour jeux divers	Counters for games
103346	Jeux de dames	Checkers [games] Draughts [games]
103351	Jeux d'échecs	Chess [games]
103360	Jeux , y compris jeux pédagogiques	Games , including educational games
103396	Jeux électroniques	Electronic games
103400	Jeux de trictrac	Backgammon sets
103401	Jeux de société	Board games
103361	Jouets	Toys
103362	Jouets mécaniques	Mechanical toys
103387	Jouets électroniques	Electronic toys
103393	Jouets télécommandés	Remote-controlled toys
103363	Kaléidoscopes [jouets]	Kaleidoscopes [toys]
103364	Lotos [jeux]	Lotto [games]
103388	Manettes pour jouets	Joysticks for toys
103378	Marionnettes	Puppets Marionettes
104614	Marionnettes à gaine	Glove puppets
103365	Marqueurs pour jeux	Scorers for games
103366	Modèles réduits	Scale models

CLASSIFICATION DE LOCARNO - 11^e édition

Liste des produits dans l'ordre des classes

103399	Peluches [jouets]	Cuddly toys
103359	Pièces de jeux	Gameboard pieces
103368	Pions de jeux d'échecs	Pawns [chess]
103381	Pipes pour bulles de savon [jouets]	Soap-bubble pipes [toys]
103356	Pistes et obstacles de golfs miniatures	Courses and obstacles for miniature golf
103369	Planches de jeux	Gameboards
103382	Planches de cribbage	Cribbage boards
103370	Poupées	Dolls
103390	Poupées en papier	Paper dolls
103372	Poussettes pour poupées	Prams for dolls
103383	Puzzles [jeux]	Jigsaw puzzles
103384	Queues de billard	Billiard cues
103379	Râteaux [accessoires pour le jeu de billard]	Billiard cue rests
104807	Robots [jouets]	Robots [toys]
103373	Roulette [jeux]	Roulette [games]
103374	Seaux [jouets]	Buckets [toys]
103391	Stations de jeux électroniques	Electronic games stations
104599	Tapis de danse [jeux électroniques]	Dance pads [electronic games]
103371	Têtes de poupées	Heads for dolls Dolls' heads
103375	Toupies [jouets]	Spinning tops [toys]
103389	Tricycles [jouets]	Tricycles [toys]
103367	Trottinettes [jouets] Patinettes [jouets]	Scooters [toys]
103397	Véhicules [jouets]	Vehicles [toys]
103376	Zanzibars [jeux]	Zanzibars [dice games]

21-02 APPAREILS ET ARTICLES DE GYMNASTIQUE OU
DE SPORT

21-02 GYMNASTICS AND SPORTS APPARATUS AND
EQUIPMENT

Note(s)

Note(s)

CLASSIFICATION DE LOCARNO - 11^e édition

Liste des produits dans l'ordre des classes

- | | |
|--|---|
| <p>a. Y compris comme articles de sport les engins et les équipements nécessaires à la pratique de divers sports et qui normalement n'ont pas d'autre destination, tels que les ballons de football, les skis et les raquettes de tennis, à l'exclusion de tous autres objets qui peuvent également être utilisés pour la pratique de tel ou tel sport.</p> <p>b. Y compris, sous la réserve indiquée sous la lettre a., les appareils d'entraînement, ainsi que les engins et équipements nécessaires à la pratique des jeux de plein air.</p> <p>c. Non compris les vêtements de sport (cl. 2), ni les luges et les traîneaux (cl. 12-14).</p> | <p>a. Including, as sports equipment: apparatus and equipment necessary for the various sports which have no other specific purpose, such as footballs, skis and tennis rackets, to the exclusion of all other objects which may also be used in practising a given sport.</p> <p>b. Including, subject to the reservation mentioned under a., training equipment and apparatus and equipment necessary for outdoor games.</p> <p>c. Not including sports clothing (Cl. 2), toboggans or sleighs (Cl. 12-14).</p> |
|--|---|

N° ID	Indication	Indication
103408	Agrès de gymnastique	Gymnasium apparatus
103409	Anneaux pour jeux de plage	Rings for beach games
103411	Appareils d'entraînement pour l'aviron	Rowing exercising machines
103423	Appareils et articles de gymnastique	Gymnastics apparatus and equipment
103425	Appareils pour développer la musculature	Apparatus for developing muscles
103410	Arêtes de skis	Ski edges
103412	Balles de jeu	Balls [toys]
103465	Balles de cricket	Cricket balls
103413	Ballons de sport	Balls for sports [e.g. football]
103414	Barres fixes [sport]	Horizontal bars [sports]
103415	Bâtons de skis	Ski poles Ski sticks
103440	Battes de baseball	Baseball bats
103466	Battes de cricket	Cricket bats
103416	Bicyclettes d'entraînement [fixes]	Training bicycles, stationary
103402	Billes à jouer	Balls for games [e.g. billiards, marbles]
103403	Boules de jeu	Playing bowls
103467	Boules de croquet	Croquet balls
103417	Clubs de golf Cannes de golf	Golf clubs
103459	Cordes d'alpinistes	Climbing ropes

CLASSIFICATION DE LOCARNO - 11^e édition**Liste des produits dans l'ordre des classes**

103441	Crampons d'alpinistes	Crampons for climbing
103461	Crosses de sport	Bandy sticks
103464	Crosses de hockey sur glace	Ice hockey sticks
103418	Cyclotrainers	Treadmills [exercising devices]
103419	Disques à lancer	Discuses [sports]
103462	Disques volants [jouets]	Flying discs [toys]
103442	Dragonnes pour bâtons de ski	Hand straps for ski poles
103420	Engins d'athlétisme	Athletics equipment
103443	Engins de culture physique	Physical culture appliances
103422	Exerciseurs	Exercising apparatus
103444	Extenseurs pour culture physique	Chest expanders
103421	Fixations de ski et leurs parties	Bindings for skis and their parts
103424	Haltères	Dumbbells
103405	Jeux de quilles	Skittles [games]
103445	Jeux de boules	Bowling alleys
103446	Jeux de croquet	Croquet
103468	Maillets de croquet	Croquet mallets
103447	Masques d'escrime	Fencing masks
103457	Masques de plongée	Skin-divers' masks
103426	Obstacles [courses]	Hurdles
103404	Palets [de hockey sur glace]	Ice hockey pucks
103448	Palmes pour nageurs	Flippers for swimming Swim fins
103471	Parapentes	Paragliders
103427	Patins à glace [sport]	Ice skates
103428	Patins à roulettes	Roller skates
103472	Patins à roulettes en ligne	Inline skates
103449	Pince-nez pour nageurs	Nose clips for swimmers
103463	Piquets de golf	Golf pegs

CLASSIFICATION DE LOCARNO - 11^e édition

Liste des produits dans l'ordre des classes

103453	Planches de surf	Surfboards
103458	Planches à voile	Wind-surfing boards
103469	Planches à roulettes	Skateboards
103473	Planches de surf des neiges	Snowboards
103430	Plaques protectrices pour pointes de ski Plaques protectrices pour pointes de skis	Protective tips for skis
103431	Poids pour athlétisme	Weights for athletics
103450	Poignées de bâtons de ski	Ski pole handles
103470	Pointes de skis [pièces détachées]	Ski tips [spare parts]
103451	Portiques pour la culture physique	Gymnasium gallows
103406	Quilles à jouer	Bowling pins
103432	Raquettes pour jeux	Racquets for games
103474	Raquettes à neige	Snowshoes
103434	Revêtements de semelles de skis	Surface coverings of soles of skis
103452	Rondelles pour bâtons de ski	Ski stick discs
103433	Semelles de skis	Soles of skis
103435	Skis	Skis
103439	Skis à roulettes	Roller skis
103460	Skis nautiques	Water skis
103454	Talonnères pour fixations de skis	Heel grips for ski bindings
103455	Tees de golf	Golf tees
103456	Tennis de table [sauf tables]	Table tennis [except tables]
103436	Trampolines	Trampolines
103437	Trapèzes volants	Flying trapezes
103438	Valves de chambres à air de ballons de sport	Valves for inflatable balls
103407	Volants [jeux]	Shuttlecocks

21-03 AUTRES ARTICLES D'AMUSEMENT ET DE
DIVERTISSEMENT

21-03 OTHER AMUSEMENT AND ENTERTAINMENT
ARTICLES

Note(s)

Note(s)

CLASSIFICATION DE LOCARNO - 11^e édition

Liste des produits dans l'ordre des classes

- a. Y compris les manèges forains et les automates pour jeux de hasard.
- b. Non compris les jeux et les jouets (cl. 21-01), ni les autres articles à ranger en cl. 21-01 ou cl. 21-02.
- a. Including fairground roundabouts and automatic machines for games of chance.
- b. Not including games and toys (Cl. 21-01), or other articles to be placed in Cl. 21-01 or Cl. 21-02.

N° ID	Indication	Indication
103481	Appareils de divertissement	Amusement apparatus
103488	Attrapes et farces Farces et attrapes	Jokes and tricks Tricks and jokes
103476	Automates pour jeux de hasard	Automatic machines for games of chance
103493	Bacs à sable	Sand pits
103475	Balançoires	Seesaws Swings
103477	Bombes de salon	Firecrackers for parties
103479	Carrousels de jardins d'enfants	Roundabouts for children's playgrounds
103480	Confettis	Confetti
103482	Grandes roues [parcs d'attractions]	Ferris wheels
103483	Machines à sous [jeux de hasard]	One arm bandits
103478	Manèges forains Carrousels forains	Merry-go-rounds Carrousels Roundabouts [fairground]
103489	Masques de déguisement	Masks for disguise
103490	Miroirs de foires	Mirrors for fairgrounds
103486	Montagnes russes	Scenic railways Amusement railways Switchback railways [for amusement]
104810	Pinatas Piñatas	Piñatas Pinatas
104692	Piscines transportables	Swimming pools [transportable]
103484	Serpentins [articles d'amusement]	Paper streamers [entertainment articles]
103485	Stands de tir forains	Fairground shooting galleries
103491	Structures de jeux pour escalades	Climbing frames [play equipment]
103494	Structures de jeux de plein air	Frames for outdoor games
104645	Théâtres de marionnettes	Puppet theaters

CLASSIFICATION DE LOCARNO - 11^e édition

Liste des produits dans l'ordre des classes

103487	Toboggans [glissoires] Glissoires [toboggans]	Toboggan slides Slides [chutes]
103492	Toboggans aquatiques	Water slides

21-04 TENTES ET ACCESSOIRES

21-04 TENTS AND ACCESSORIES THEREOF

Note(s)

- a. Y compris les piquets, les sardines et autres accessoires analogues.
- b. Non compris les autres articles de camping à ranger dans différentes autres classes, selon leur nature propre, notamment les chaises (cl. 06-01), les tables (cl. 06-03), les assiettes (cl. 07-01) et les caravanes (cl. 12-10).

Note(s)

- a. Including poles, pegs and other similar articles.
- b. Not including other camping articles to be placed in other classes according to their nature, such as chairs (Cl. 06-01), tables (Cl. 06-03), plates (Cl. 07-01), and caravans (Cl. 12-10).

N° ID	Indication	Indication
103499	Chapiteaux de cirques	Circus tents [big tops]
104634	Chapiteaux [tentes pour manifestations] Tentes pour manifestations	Marquees [tents]
103496	Mâts de tentes	Tent poles
103497	Piquets de tentes [sardines] Sardines [piquets de tentes]	Pegs for tents
103495	Sols de fonds de tentes	Tent groundsheets
103498	Tentes	Tents

21-99 DIVERS

21-99 MISCELLANEOUS