

CLASSIFICATION DE LOCARNO - 11^e édition

Liste des produits dans l'ordre des classes

Classe 7

Articles de ménage non compris dans d'autres classes

Note(s)

- a. Y compris les appareils et ustensiles de ménage dirigés à la main, même s'ils sont mus par un moteur.
- b. Non compris les machines et appareils pour préparer la nourriture ou les boissons (cl. 31).

Class 7

Note(s)

- a. Including household appliances and utensils operated by hand, even if motor driven.
- b. Not including machines and appliances for preparing food and drink (Cl. 31).

07-01 VAISSELLE ET VERRERIE

07-01 CHINA, GLASSWARE, DISHES AND OTHER ARTICLES OF A SIMILAR NATURE

Note(s)

- a. Y compris la vaisselle en toute matière, en particulier la vaisselle en papier ou en carton.
- b. Non compris les ustensiles et récipients pour la cuisson, tels que les casseroles en verre ou en céramique (cl. 07-02), ni les vases et pots à fleurs, ainsi que la vaisselle et la verrerie uniquement ornementales (cl. 11-02).

Note(s)

- a. Including dishes and crockery in all materials; in particular, paper and cardboard dishes.
- b. Not including cooking utensils and containers, such as glass and earthenware pots (Cl. 07-02), or flower vases, flower pots and china and glassware of a purely ornamental nature (Cl. 11-02).

- GLACIÈRES ET SEAUX À GLACE, BOUTEILLES ISOLANTES

COOLERS AND ICE BUCKETS, INSULATING FLASKS

N° ID	Indication	Indication
100778	Alcarazas	Goglets [water coolers]
100806	Beurriers-rafraîchisseurs	Coolers for butter
100787	Bouteilles isolantes	Vacuum flasks Insulating bottles
100798	Gargoulettes	Water coolers
100839	Pots isolants	Insulating pots
100810	Rafrâchisseurs de caviar	Coolers for caviar
100807	Rafrâchissoirs [ménage]	Coolers [household]
100808	Rafrâchissoirs pour le vin	Coolers for wine
100832	Seaux à glace	Ice pails Ice buckets
100840	Seaux à champagne	Champagne buckets

CLASSIFICATION DE LOCARNO - 11^e édition

Liste des produits dans l'ordre des classes

• TASSES, MUGS ET SERVICES À THÉ ET À CAFÉ			CUPS, MUGS AND TEA AND COFFEE SERVICES		
N° ID	Indication		Indication		
100825	Cafetières [verseuses]		Coffee pots		
100790	Chopes Bocks [verres à bière]		Beer mugs Steins		
100829	Gobelets		Beakers Tumblers		
100788	Services à café		Coffee services		
100813	Services à thé		Tea services		
100817	Tasses		Cups		
100821	Théières		Teapots		
100828	Timbales [gobelets de métal]		Drinking cups		
• PLATS, SALADIERS ET PLATEAUX			DISHES, BOWLS AND PLATTERS		
•• BOLS			BOWLS		
N° ID	Indication		Indication		
100785	Bols Jattes		Bowls		
100841	Bols à boire		Drinking bowls		
100826	Coupes à laver les fruits		Bowls for washing fruit		
100838	Coupes à fruits		Fruit bowls		
100797	Gamelles		Tin bowls Mess-tins		
100827	Rince-doigts		Finger bowls		
100811	Saladiers		Salad bowls		
•• PLATS ET ASSIETTES			DISHES AND PLATES		
N° ID	Indication		Indication		
100779	Assiettes		Plates [dishes]		

CLASSIFICATION DE LOCARNO - 11^e édition

Liste des produits dans l'ordre des classes

100780	Assiettes à huîtres	Oyster dishes
100781	Assiettes chauffantes	Warming dishes
100782	Beurriers	Butter dishes
100786	Bonbonnières	Dishes for sweetmeats
100791	Cloches à fromage	Cheese dish covers
100830	Cloches à beurre	Butter dish covers
100792	Compotiers	Fruit dishes
100800	Légumiers [plats]	Vegetable dishes
100803	Plats	Dishes
100809	Raviers	Hors d'œuvre dishes
100815	Soucoupes	Saucers
100822	Vaisselle [autre que purement ornementale]	Plates and dishes [other than purely ornamental]

•• PLATS

PLATTERS

N° ID	Indication	Indication
100835	Cabarets [plateaux à servir]	Cabarets [trays]
100802	Plateaux à fromage	Cheese platters Cheese boards

• BIBERONS

FEEDING BOTTLES

N° ID	Indication	Indication
100783	Biberons	Feeding bottles for infants Nursing bottles
100833	Tétines de biberons	Teats for feeding bottles

• BOCAUX

JARS

N° ID	Indication	Indication
100784	Bocaux	Jars [other than for packaging]
100831	Couvercles de bocaux	Lids for jars
100834	Verres à conserves	Preserve jars

CLASSIFICATION DE LOCARNO - 11^e édition

Liste des produits dans l'ordre des classes

<ul style="list-style-type: none"> CRUCHES, PICHETS ET CARAFES 			JUGS, PITCHERS, AND CARAFES		
N° ID	Indication		Indication		
100789	Carafes		Water jugs		
100836	Carafons		Carafes		
100795	Crémiers		Cream jugs		
100801	Cruches Brocs Pichets		Pitchers		
100796	Cruchons		Jugs		

<ul style="list-style-type: none"> VERRES À PIED ET VERRES 			STEMWARE AND GLASSES		
N° ID	Indication		Indication		
100794	Coupes à glace		Ice cream goblets		
100829	Gobelets		Beakers Tumblers		
100818	Tête-vin [coupes]		Wine-tasting glasses		
100823	Verres à boire		Drinking glasses		
100824	Verres à pied		Goblets Stemware		
100843	Verres à thé		Tea glasses		

<ul style="list-style-type: none"> ACCESSOIRES DE VINIFICATEURS 			WINE MAKERS ACCESSORIES		
N° ID	Indication		Indication		
100819	Tête-vin [pipettes]		Wine-tasters [siphons]		

07-02 APPAREILS, USTENSILES ET RÉCIPIENTS POUR LA CUISSON 07-02 COOKING APPLIANCES, UTENSILS AND CONTAINERS

<ul style="list-style-type: none"> BOUILLOIRES ET CUISEURS À VAPEUR 			BOILERS AND STEAMERS		
N° ID	Indication		Indication		
100845	Bouilloires		Kettles		

CLASSIFICATION DE LOCARNO - 11^e édition

Liste des produits dans l'ordre des classes

100899	Cuiseurs d'œufs	Egg boilers
--------	------------------------	--------------------

- APPAREILS POUR LA PRÉPARATION DU CAFÉ ET DU THÉ COFFEE AND TEA MAKING EQUIPMENT

N° ID	Indication	Indication
100848	Brûloirs à café [ménage]	Coffee roasters [household]
100893	Cafetières pour la préparation du café	Coffee makers
100846	Cuillers pour infusions Boules à thé	Tea infusers
100892	Filtres à thé [autres que parties de machines]	Tea filters [other than machine parts]
100894	Filtres à café [autres que parties de machines]	Coffee filters [other than machine parts]
100849	Machines à café expresso	Espresso coffee machines
100871	Percolateurs	Coffee percolators
100896	Théières électriques	Electric teapots

- ARTICLES POUR LA CUISSON COOKWARE

N° ID	Indication	Indication
100900	Caquelons à fondue	Fondue pots
100850	Casseroles	Saucepans
100851	Chaudrons	Cauldrons
100852	Cocottes à cuire	Cooking pans
100883	Disques pour empêcher le lait de déborder	Discs to prevent milk boiling over
100857	Fait-tout	Stewpans
100863	Grille-noix	Nut roasters
100867	Lèchefrites	Dripping pans
100886	Manches de casseroles	Saucepan handles
100869	Marmites autoclaves Autocuiseurs	Pressure cookers [autoclaves]
100870	Marmites [y compris de camping]	Cooking pots [including for camping]
100858	Plaques à pâtisserie	Baking sheets

CLASSIFICATION DE LOCARNO - 11^e édition

Liste des produits dans l'ordre des classes

104596	Plats de cuisson	Cooking dishes
100874	Poêles à préparer le pop-corn	Poppers
100877	Poêles à frire Sauteuses [cuisine]	Frying pans Sauté pans
100873	Poêlons	Casseroles
100879	Poignées de casseroles [amovibles]	Pan lifters
100889	Tôles à tartes	Tart pans
100897	Woks	Woks

• FRITEUSES

FRYERS

N° ID	Indication	Indication
100884	Friteuses	Deep fryers

• GRILS, BARBECUES, PLAQUES CHAUFFANTES, GRILLE-PAIN

GRILLS, BARBECUES, GRIDDLES, TOASTERS

•• GRILS ET BARBECUES

GRILLS AND BARBECUES

N° ID	Indication	Indication
100895	Barbecues	Barbecues
100865	Grille-viandes électriques	Grills [electric]
100866	Grils	Grills
100898	Ustensiles pour barbecues	Barbecue toolsets

•• GRILLE-PAIN

TOASTERS

N° ID	Indication	Indication
100864	Grille-pain Toasteurs	Toasters

• APPAREILS DE CHAUFFAGE DES ALIMENTS

HEATERS AND WARMERS

N° ID	Indication	Indication
100881	Chauffe-biberons	Baby-bottle warmers

CLASSIFICATION DE LOCARNO - 11^e édition

Liste des produits dans l'ordre des classes

100882	Chauffe-bouteilles	Bottle warmers
100890	Réchauds de table	Heaters for table use
100888	Thermoplongeurs	Immersion heaters

• MOULES

MOULDS

N° ID	Indication	Indication
100859	Formes pour produits de pâtisserie et de confiserie	Shapes for pastry-making and confectionery
100887	Moules de cuisine	Cookery molds

• FOURS ET PLAQUES DE CUISSON

OVENS AND COOKING PLATES

N° ID	Indication	Indication
100854	Cuisinières	Cooking stoves Ranges [cooking]
100855	Cuisinières de camping	Cooking stoves for camping
100860	Fourneaux de cuisine	Kitchen stoves
100861	Fours de cuisine	Ovens [cooking]
100891	Fours à micro-ondes	Micro-wave ovens
100885	Hublots de cuisinières	Observation panels for stoves
100872	Plaques chauffantes pour réchauds	Heating plates of stoves
100875	Réchauds pour cuisson	Small portable stoves for cooking

07-03 COUTEAUX DE TABLE, FOURCHETTES, CUILLERS

07-03 TABLE KNIVES, FORKS AND SPOONS

• ENSEMBLES DE COUVERTS DE TABLE

CUTLERY SETS

N° ID	Indication	Indication
100904	Services à découper la volaille	Carving sets
100907	Services à salade	Salad servers

• FOURCHETTES

FORKS

N° ID	Indication	Indication
-------	------------	------------

CLASSIFICATION DE LOCARNO - 11^e édition

Liste des produits dans l'ordre des classes

100902	Fourchettes	Forks [table]
--------	--------------------	----------------------

• COUTEAUX

KNIVES

N° ID	Indication	Indication
100905	Couteaux de table	Knives [table]
100908	Couteaux à beurre	Butter knives
100909	Couteaux à fromage	Cheese knives
100910	Viroles de couteaux de table	Ferrules for table knives

• CUILLERS

SPOONS

N° ID	Indication	Indication
100901	Cuillers	Spoons

07-04 APPAREILS ET USTENSILES, ACTIONNÉS
MANUELLEMENT, POUR PRÉPARER LA
NOURRITURE OU LES BOISSONS

07-04 APPLIANCES AND UTENSILS, HAND-OPERATED, FOR
PREPARING FOOD OR DRINK

Note(s)

Non compris les appareils et ustensiles rangés en cl. 07-02 et cl. 31.

Note(s)

Not including appliances and utensils classified in Cl. 07-02 and in Cl. 31.

• PASSOIRES, CHINOIS, TAMIS ET TAMIS À FARINE

COLANDERS, STRAINERS, SIEVES AND SIFTERS

N° ID	Indication	Indication
100931	Essoreuses à salade ou à légumes	Salad or vegetable driers
100952	Paniers pour laver les légumes Paniers à laver les légumes	Baskets for washing vegetables
100939	Passe-bouillon	Colanders
100960	Passe-thé	Tea strainers
100948	Passoires	Strainers
100950	Tamis [articles ménagers] Passoires [articles ménagers]	Strainers [household] Sifters [household]

CLASSIFICATION DE LOCARNO - 11^e édition

Liste des produits dans l'ordre des classes

<ul style="list-style-type: none"> COUPE-ALIMENTS, HACHOIRS ET ÉVIDEURS FOOD CUTTERS, CHOPPERS AND CORERS		
N° ID	Indication	Indication
100922	Coupe-frites , non électriques	Chip potato cutters, non-electric
100925	Coupe-oignons , non électriques	Onion choppers, non-electric
100920	Dénoyauteurs	Fruit stoners [household]
100934	Dispositifs à hacher, non électriques [articles ménagers] Dispositifs à émincer, non électriques [articles ménagers]	Chopping devices, non-electric [household] Mincing devices, non-electric [household]
100951	Formes à couper la pâte [pour biscuits] Découpoirs à pâte	Cookie cutters Pastry cutters Pastry shapes
100927	Vide-pommes actionnés manuellement	Corers , hand-operated
<ul style="list-style-type: none"> RÂPES, MANDOLINES ET CISEAUX DE CUISINE GRATERS, SHREDDERS, SLICERS AND KITCHEN SHEARS		
N° ID	Indication	Indication
100921	Ciseaux à découper la volaille	Poultry shears
100957	Coupe-fromages , non électriques	Cheese slicers, non-electric
100923	Coupe-légumes de ménage, non électriques	Vegetable slicers, non-electric [household]
100924	Coupe-œufs	Egg slicers
100926	Coupe-pain , non électriques	Bread slicers, non-electric
100954	Rabots à couper les choux, actionnés manuellement [ménage]	Cabbage shredders, hand-operated [household]
100945	Râpes [ménage]	Graters [household]
<ul style="list-style-type: none"> FOUETS, MIXEURS ET MÉLANGEURS MANUELS HAND OPERATED BEATERS, MIXERS AND BLENDERS		
N° ID	Indication	Indication
100916	Barattes	Butter churns
100917	Batteurs-broyeurs , non électriques	Beaters , non-electric, for cooking purposes
100929	Émulseurs de crème, non électriques	Emulsifiers , non-electric, for cream

CLASSIFICATION DE LOCARNO - 11^e édition

Liste des produits dans l'ordre des classes

100933	Fouets [ustensiles de cuisine]	Whisks [kitchen utensils]
100935	Mixeurs actionnés manuellement [articles ménagers] Hachoirs-broyeurs [mixeurs] actionnés manuellement [articles ménagers] Malaxeurs actionnés manuellement [articles ménagers]	Mixers , hand-operated [household]

• BROYEURS ET MOULINS MANUELS

HAND OPERATED GRINDERS AND MILLS

N° ID	Indication	Indication
100919	Broyeurs de ménage non électriques	Grinders , non-electric [household]
100959	Mortiers [ménage]	Mortars [household]
100912	Moulins à épices, non électriques	Spice mills , non electric
100937	Moulins à café de ménage, non électriques	Coffee grinders , non-electric [household]
100961	Moulins à céréales, non électriques	Cereal mills , non-electric

• PRESSE-POISSONS, PRESSE-FRUITES ET EXTRACTEURS DE JUS MANUELS

HAND OPERATED PRESSES, SQUEEZERS, AND JUICE EXTRACTORS

N° ID	Indication	Indication
100932	Extracteurs de jus de fruits, non électriques [ménage]	Fruit juice extractors non-electric [household]
100938	Moulins de cuisine [articles ménagers autres que machines]	Crushers [household, other than machines]
100962	Presse-ail	Garlic presses
100942	Presse-citrons	Lemon squeezers
100943	Presse-fruits actionnés manuellement	Fruit squeezers , hand-operated
100944	Presses à fruits ou à légumes, actionnées manuellement [ménage]	Fruit or vegetable juice extractors , hand-operated [household]

• PLANCHES À DÉCOUPER À USAGE DOMESTIQUE

HOUSEHOLD CUTTING BOARDS

N° ID	Indication	Indication
100949	Billots de boucher	Meat chopping blocks
100940	Planches à hacher [articles ménagers]	Chopping boards [household]

CLASSIFICATION DE LOCARNO - 11^e édition

Liste des produits dans l'ordre des classes

100941	Planches à pain	Bread boards
100947	Planches à découper [articles ménagers]	Cutting boards [household]
100958	Planches à découper	Table trenchers

• ÉPLUCHEURS ET ÉCAILLEURS DE POISSONS PEELERS AND SCALERS

N° ID	Indication	Indication
100928	Écailleurs de poissons	Fish scalers
100930	Éplucheuses actionnées manuellement	Peelers , hand-operated [household]

• SPATULES ET RACLOIRS SPATULAS AND SCRAPERS

N° ID	Indication	Indication
100956	Racloirs à pâte	Dough scrapers
100913	Spatules de cuisine	Spatulas for cooking

• ATTENDRISSEURS TENDERIZERS

N° ID	Indication	Indication
100915	Attendrisseurs de viande	Meat tenderizers
100936	Marteaux à viande	Hammers for tenderizing meat

07-05 FERS À REPASSER, USTENSILES POUR LAVER, NETTOYER OU SÉCHER

07-05 FLATIRONS AND WASHING, CLEANING AND DRYING EQUIPMENT

Note(s)

Non compris les appareils électroménagers servant à laver, nettoyer ou sécher (cl. 15-05).

Note(s)

Not including electric household appliances for washing, cleaning or drying (Cl. 15-05).

• USTENSILES DE NETTOYAGE CLEANING EQUIPMENT

N° ID	Indication	Indication
100984	Appareils pour le nettoyage des fenêtres	Window cleaning appliances
100981	Applicateurs de cirage liquide [ménage]	Applicators of liquid wax [household] Liquid wax applicators [household]
100967	Essuie-vitres	Window dusters

CLASSIFICATION DE LOCARNO - 11^e édition

Liste des produits dans l'ordre des classes

100971	Lavettes	Dishmops
100973	Nettoie-peignes	Comb cleaners
100974	Peignes pour balais	Combs for brooms
100998	Raclettes pour déchets d'éviers	Scoops for kitchen waste
100988	Racloirs pour fenêtres	Window scrapers

•• TAMPONS ET ÉPONGES DE NETTOYAGE

CLEANING PADS AND SPONGES

N° ID	Indication	Indication
100980	Éponges [ménage]	Sponges [household]

•• ÉQUIPEMENT DE DÉPOUSSIÉRAGE

DUSTING EQUIPMENT

N° ID	Indication	Indication
100964	Chiffons de nettoyage	Dusters for cleaning
100967	Essuie-vitres	Window dusters
101000	Gants à épousseter	Dusting gloves
100985	Pelles à poussière	Dustpans
100995	Tapettes pour battre les tapis	Carpet beaters [hand instruments]
100979	Torchons [chiffons]	Cloths for wiping or dusting [dusters]

•• ÉQUIPEMENT DE NETTOYAGE DES SOLS

FLOOR CLEANING EQUIPMENT

N° ID	Indication	Indication
101001	Serpillières	Floor cloths

• ÉQUIPEMENTS D'ÉGOUTTAGE ET DE SÉCHAGE

DRAINING AND DRYING EQUIPMENT

N° ID	Indication	Indication
100966	Égouttoirs	Plate racks [drainers] Drainers [plate racks]
100983	Nattes d'égouttoirs	Mats for draining racks

CLASSIFICATION DE LOCARNO - 11^e édition

Liste des produits dans l'ordre des classes

•• ÉQUIPEMENT POUR LE SÉCHAGE DU LINGE LAUNDRY DRYING EQUIPMENT		
N° ID	Indication	Indication
100969	Fichoirs	Clothes pegs
100982	Moulinets à étendre le linge	Rotary clothes driers
100986	Pinces à linge	Clothes pins
100993	Seaux à rouleaux pour essorage	Tubs with incorporated wringers
100977	Sèche-serviettes de toilette	Towel driers
100978	Séchoirs à lessive	Clothes horses Driers for clothes [clothes horses]
100994	Supports de cordes à linge	Clothesline supports
• MATÉRIEL DE REPASSAGE IRONING EQUIPMENT		
N° ID	Indication	Indication
100991	Couvertures de planches à repasser	Ironing board covers
100968	Fers à repasser	Flat-irons Sad-irons
100999	Générateurs de vapeur pour fers à repasser	Steam generators for irons
100970	Jeannettes pour repassage	Sleeve-boards for ironing
100990	Planches à repasser	Ironing boards
100987	Porte-fils pour fers à repasser	Flex holders for flat-irons
101002	Semelles de fers à repasser	Soles for irons
100976	Supports de fers à repasser	Stands for flat-irons
• ÉQUIPEMENT DE LAVAGE ET DE RINÇAGE WASHING AND RINSING EQUIPMENT		
N° ID	Indication	Indication
100965	Cuviers à lessive	Washtubs
100972	Lessiveuses [récipients]	Washing tubs
100975	Planches à laver	Washing boards
100992	Seaux à rincer	Rinsing tubs

CLASSIFICATION DE LOCARNO - 11^e édition

Liste des produits dans l'ordre des classes

•• RÉCIPIENTS POUR AGENTS NETTOYANTS WASHING AGENT CONTAINERS		
N° ID	Indication	Indication
100963	Boules à laver	Rotary wash balls Rotating wash balls
101003	Capsules avec produits de lavage	Capsules containing washing products
100997	Récipients doseurs pour produits de lessive	Dosage containers for adding a washing agent
07-06 AUTRES USTENSILES DE TABLE 07-06 OTHER TABLE UTENSILS		
• DISPOSITIFS ANTI-GOUTTES ANTI-DRIP DEVICES		
N° ID	Indication	Indication
101008	Anneaux antigouttes pour bouteilles	Anti-drip rings for bottles
101011	Chasse-gouttes pour goulots de récipients	Anti-drip devices for necks of containers
• OUVRE-BOUEILLES ET TIRE-BOUCHONS BOTTLE OPENERS AND CORKSCREWS		
N° ID	Indication	Indication
101016	Décapsuleurs	Crown-cap removers
101037	Ouvre-bouteilles	Bottle openers
101033	Tire-bouchons	Corkscrews
• PINCES ET POIDS CLIPS AND WEIGHTS		
N° ID	Indication	Indication
101038	Pinces pour napperons	Clips for tablecloths
• RÉCIPIENTS, DISTRIBUTEURS, SUPPORTS ET APPUIS CONTAINERS, DISPENSERS, HOLDERS, STANDS AND RESTS		
N° ID	Indication	Indication
101013	Corbeilles à pain	Bread baskets
101018	Dessous-de-plat	Dish stands Trivets [table utensils]

CLASSIFICATION DE LOCARNO - 11^e édition

Liste des produits dans l'ordre des classes

101028	Porte-bouteilles [ustensiles de table]	Bottle holders [table utensils]
101040	Porte-cartes de menus	Menu card holders
101039	Porte-couverts	Knife , fork and spoon rests
101043	Porte-épis de maïs	Corn ear holders [for corn on the cob]
101046	Porte-toasts	Toast racks
101045	Porte-verres pour boissons	Cup holders for drinks [other than dispensers] Glass holders for drinks [other than dispensers]
101047	Poubelles de table	Table bins
101041	Supports de bouteilles [ustensiles de table]	Bottle stands [table utensils]
101049	Supports pour vin en vrac [ustensiles de table]	Stands for wine boxes [table utensils]

•• DESSOUS DE VERRES ET TAPIS DE BAR

COASTERS AND BEVERAGE MATS

N° ID	Indication	Indication
101006	Dessous de verres	Coasters for glasses
101017	Dessous de carafes et de bouteilles	Coasters for jugs and bottles

•• CONTENEURS ET DISTRIBUTEURS DE CONDIMENTS

CONDIMENT CONTAINERS AND DISPENSERS

N° ID	Indication	Indication
101009	Burettes de table	Cruets
101035	Distributeurs de condiments	Condiment holders and dispensers
101004	Huiliers-vinaigriers	Cruet stands for oil and vinegar
101005	Moutardiers	Mustard pots
101027	Poivriers	Pepper casters Pepper pots
101031	Salières	Salt cellars
101032	Saupoudroirs	Dredgers [for powder and dry, granulated substances]
101007	Sucriers de table	Sugar bowls [holders]

•• RONDS DE SERVIETTES ET PORTE-SERVIETTES

NAPKIN RINGS AND HOLDERS

CLASSIFICATION DE LOCARNO - 11^e édition

Liste des produits dans l'ordre des classes

N° ID	Indication	Indication
101048	Dispositifs porte-serviettes à porter autour du cou	Napkin-holding devices worn round the neck
101019	Fixe-serviettes	Serviette holders
101029	Porte-serviettes de table	Napkin holders
101030	Ronds de serviettes	Serviette rings Napkin rings

• USTENSILES DE SERVICE

SERVING UTENSILS

N° ID	Indication	Indication
101044	Couteaux à pâtisserie	Cake slicers
101034	Pelles à gâteaux	Cake servers
101022	Pinces à glace	Ice tongs
101023	Pinces à pâtisserie	Pastry tongs
101024	Pinces à spaghetti	Spaghetti tongs
101025	Pinces à sucre	Sugar tongs

07-07 AUTRES RÉCIPIENTS DE MÉNAGE

07-07 OTHER HOUSEHOLD RECEPTACLES

• SEAUX, BAQUETS, CUVES ET PANIERS

BUCKETS, PAILS, TUBS AND BASKETS

N° ID	Indication	Indication
101052	Baquets	Tubs
101055	Corbeilles à linge	Laundry baskets
101057	Seaux de ménage	Buckets [household]
101058	Seilles	Pails
101060	Vaches à eau [pour le camping] Vaches à eau pour le camping	Canvas water carriers

• RÉCIPIENTS À COUVERTS

CUTLERY CONTAINERS

N° ID	Indication	Indication
101062	Casiers à couverts	Cutlery boxes

CLASSIFICATION DE LOCARNO - 11^e édition

Liste des produits dans l'ordre des classes

• RÉCIPIENTS POUR NOURRITURE		FOOD RECEPTACLES
------------------------------	--	------------------

N° ID	Indication	Indication
101050	Boîtes à épices	Spice boxes
101053	Boîtes à pain	Bread bins

• CONTENEURS ISOTHERMES		INSULATED CONTAINERS
-------------------------	--	----------------------

N° ID	Indication	Indication
101054	Boîtes isolantes [ménage]	Insulating boxes [household]
101056	Glacières	Iceboxes
101051	Récipients pour entreposage en réfrigérateur	Cold storage containers

07-08 ACCESSOIRES DE CHEMINÉE D'APPARTEMENT	07-08 FIREPLACE IMPLEMENTS
---	----------------------------

• PARE-FEU DE CHEMINÉES		FIREGUARDS
-------------------------	--	------------

N° ID	Indication	Indication
101068	Écrans de cheminée d'appartement	Fireplace screens
101066	Garde-feu de cheminée d'appartement	Fireguards [household]

07-99 DIVERS	07-99 MISCELLANEOUS
--------------	---------------------

• CHAUFFE-LITS		BED WARMERS
----------------	--	-------------

N° ID	Indication	Indication
101074	Bassinoires	Warming pans for beds
101075	Bouillottes chauffe-lits [non électriques] Chauffe-lits [non électriques]	Bed warmers [non-electric]
101088	Bouteilles à eau chaude [moines] Moines [bouteilles à eau chaude]	Hot water bottles

• DISPOSITIFS DE REFROIDISSEMENT POUR ALIMENTS ET BOISSONS		COOLING DEVICES FOR FOOD AND BEVERAGES
--	--	--

CLASSIFICATION DE LOCARNO - 11^e édition

Liste des produits dans l'ordre des classes

N° ID	Indication	Indication
101096	Bâtonnets , boules, plaques ou sachets réfrigérants	Cooling bags, balls, plates or sticks
101108	Bâtonnets réfrigérants	Cooling sticks
101106	Boules réfrigérantes	Cooling balls
101107	Plaques réfrigérantes	Cooling plates
101105	Sachets réfrigérants	Cooling bags

• CHAUSSE-PIEDS ET EMBAUCHOIRS

FOOTWEAR FITTING AND SHAPING TOOLS

N° ID	Indication	Indication
101076	Chausse-pieds	Shoehorns
101103	Dispositifs pour enfiler les chaussettes	Devices for fitting socks
101078	Embauchoirs pour chaussures Formes pour chaussures [ménage]	Shoe-trees
101085	Tendeurs de chaussures	Stretchers for boots and shoes
101086	Tire-bottes	Boot jacks

• SUPPORTS À USAGE DOMESTIQUE

HOLDERS FOR HOUSEHOLD USE

N° ID	Indication	Indication
101090	Porte-brosses	Brush holders
101083	Porte-tubes [ménage]	Stands or holders for tubes [household]
101102	Supports de capsules pour la préparation de boissons	Beverage capsule holders

•• DÉROULEURS D'ESSUIE TOUT

KITCHEN ROLL HOLDERS

N° ID	Indication	Indication
101091	Supports de rouleaux de papier [ménage]	Holders for rolls of kitchen paper

•• SUPPORTS À USTENSILES DE CUISINE

KITCHEN UTENSIL HOLDERS

N° ID	Indication	Indication
101097	Distributeurs de gobelets	Dispensers for drinking cups

CLASSIFICATION DE LOCARNO - 11^e édition

Liste des produits dans l'ordre des classes

101095	Porte-bouilloires	Kettle racks
101104	Porte-gobelets [plateaux de ménage]	Mug holders [trays with recesses]
101094	Supports de couvercles de casseroles et de bocaux	Holders for covers for pots and jars

•• SUPPORTS POUR COUTEAUX

KNIFE HOLDERS

N° ID	Indication	Indication
101101	Supports de couteaux	Knife holders

• DÉCAPSULEURS/OUVRE-BOÎTES

OPENERS

N° ID	Indication	Indication
101089	Ouvre-boîtes	Tin openers Can openers

• PLATEAUX

TRAYS

N° ID	Indication	Indication
101081	Plateaux [ménage]	Trays [household]