

LOCARNO CLASSIFICATION - 11th Edition

List of Goods in Class Order

Class 7

Household goods, not elsewhere specified

Note(s)

- a. Including household appliances and utensils operated by hand, even if motor driven.
- b. Not including machines and appliances for preparing food and drink (Cl. 31).

07-01 CHINA, GLASSWARE, DISHES AND OTHER ARTICLES OF A SIMILAR NATURE

Note(s)

- a. Including dishes and crockery in all materials; in particular, paper and cardboard dishes.
- b. Not including cooking utensils and containers, such as glass and earthenware pots (Cl. 07-02), or flower vases, flower pots and china and glassware of a purely ornamental nature (Cl. 11-02).

Classe 7

Articles de ménage non compris dans d'autres classes

Note(s)

- a. Y compris les appareils et ustensiles de ménage dirigés à la main, même s'ils sont mus par un moteur.
- b. Non compris les machines et appareils pour préparer la nourriture ou les boissons (cl. 31).

07-01 VAISSELLE ET VERRERIE

Note(s)

- a. Y compris la vaisselle en toute matière, en particulier la vaisselle en papier ou en carton.
- b. Non compris les ustensiles et récipients pour la cuisson, tels que les casseroles en verre ou en céramique (cl. 07-02), ni les vases et pots à fleurs, ainsi que la vaisselle et la verrerie uniquement ornementales (cl. 11-02).

ID No.	Indication	Indication
100829	Beakers Tumblers	Gobelets
100790	Beer mugs Steins	Chopes Bocks [verres à bière]
100785	Bowls	Bols Jattes
100826	Bowls for washing fruit	Coupes à laver les fruits
100782	Butter dishes	Beurriers
100830	Butter dish covers	Cloches à beurre
100835	Cabarets [trays]	Cabarets [plateaux à servir]
100836	Carafes	Carafons
100840	Champagne buckets	Seaux à champagne
100791	Cheese dish covers	Cloches à fromage
100802	Cheese platters Cheese boards	Plateaux à fromage
100788	Coffee services	Services à café

LOCARNO CLASSIFICATION - 11th Edition

List of Goods in Class Order

100825	Coffee pots	Cafetières [verseuses]
100806	Coolers for butter	Beurriers-rafraîchisseurs
100807	Coolers [household]	Rafrâichissoirs [ménage]
100808	Coolers for wine	Rafrâichissoirs pour le vin
100810	Coolers for caviar	Rafrâichisseurs de caviar
100795	Cream jugs	Crémiers
100817	Cups	Tasses
100786	Dishes for sweetmeats	Bonbonnières
100803	Dishes	Plats
104726	Disposable drinking cups	Tasses jetables
104727	Disposable drinking glasses	Verres jetables
104728	Disposable plates [dishes]	Assiettes jetables
100823	Drinking glasses	Verres à boire
100828	Drinking cups	Timbales [gobelets de métal]
100841	Drinking bowls	Bols à boire
100793	Egg-cups	Coquetiers
100783	Feeding bottles for infants Nursing bottles	Biberons
100827	Finger bowls	Rince-doigts
100792	Fruit dishes	Compotiers
100838	Fruit bowls	Coupes à fruits
100824	Goblets Stemware	Verres à pied
100778	Goglets [water coolers]	Alcarazas
100809	Hors d'œuvre dishes	Raviers
100794	Ice cream goblets	Coupes à glace
100832	Ice pails Ice buckets	Seaux à glace
100839	Insulating pots	Pots isolants
100784	Jars [other than for packaging]	Bocaux

LOCARNO CLASSIFICATION - 11th Edition
List of Goods in Class Order

100796	Jugs	Cruchons
100831	Lids for jars	Couvercles de bocaux
100842	Lids for drinking vessels	Couvercles pour récipients à boire
104725	Mugs	Mugs
100780	Oyster dishes	Assiettes à huîtres
100801	Pitchers	Cruches Brocs Pichets
100779	Plates [dishes]	Assiettes
100822	Plates and dishes [other than purely ornamental]	Vaisselle [autre que purement ornementale]
100804	Porcelain [household] China	Porcelaines
100805	Pots [household]	Pots [vaisselle]
100834	Preserve jars	Verres à conserves
100811	Salad bowls	Saladiers
100812	Sauce boats	Saucières
100815	Saucers	Soucoupes
100837	Services [tableware]	Services [vaisselle]
100799	Shakers	Mélangeurs manuels [shakers] Shakers
100814	Siphons [for carbonated water]	Siphons [pour eaux gazeuses]
100816	Soup tureens	Soupières
100813	Tea services	Services à thé
100843	Tea glasses	Verres à thé
100821	Teapots	Théières
100833	Teats for feeding bottles	Tétines de biberons
100820	Terrines [earthenware pots]	Terrines
100797	Tin bowls Mess-tins	Gamelles
100787	Vacuum flasks Insulating bottles	Bouteilles isolantes

LOCARNO CLASSIFICATION - 11th Edition

List of Goods in Class Order

100800	Vegetable dishes	Légumiers [plats]
100781	Warming dishes	Assiettes chauffantes
100789	Water jugs	Carafes
100798	Water coolers	Gargoulettes
100819	Wine-tasters [siphons]	Tâte-vin [pipettes]
100818	Wine-tasting glasses	Tâte-vin [coupes]

07-02 COOKING APPLIANCES, UTENSILS AND CONTAINERS		07-02 APPAREILS, USTENSILES ET RÉCIPIENTS POUR LA CUISSON
ID No.	Indication	Indication
100844	Alcohol burners [for cooking]	Réchauds à alcool pour cuisson
100881	Baby-bottle warmers	Chauffe-biberons
100858	Baking sheets	Plaques à pâtisserie
100898	Barbecue toolsets	Ustensiles pour barbecues
100895	Barbecues	Barbecues
100868	Basting spoons, for kitchen use Ladles [cooking]	Louches de cuisine
100882	Bottle warmers	Chauffe-bouteilles
100873	Casseroles	Poêlons
100851	Cauldrons	Chaudrons
100848	Coffee roasters [household]	Brûloirs à café [ménage]
100871	Coffee percolators	Percolateurs
100893	Coffee makers	Cafetières pour la préparation du café
100894	Coffee filters [other than machine parts]	Filtres à café [autres que parties de machines]
100887	Cookery molds	Moules de cuisine
100852	Cooking pans	Cocottes à cuire
100854	Cooking stoves Ranges [cooking]	Cuisinières
100855	Cooking stoves for camping	Cuisinières de camping

LOCARNO CLASSIFICATION - 11th Edition

List of Goods in Class Order

100856	Cooking appliances, utensils and containers	Appareils , ustensiles et récipients pour la cuisson
100870	Cooking pots [including for camping]	Marmites [y compris de camping]
104596	Cooking dishes	Plats de cuisson
100884	Deep fryers	Friteuses
100883	Discs to prevent milk boiling over	Disques pour empêcher le lait de déborder
100867	Dripping pans	Lêchefrites
100899	Egg boilers	Cuiseurs d'œufs
100896	Electric teapots	Théières électriques
100849	Espresso coffee machines	Machines à café expresso
100900	Fondue pots	Caquelons à fondue
100877	Frying pans Sauté pans	Poêles à frire Sauteuses [cuisine]
100865	Grills [electric]	Grille-viandes électriques
100866	Grills	Grils
100890	Heaters for table use	Réchauds de table
100872	Heating plates of stoves	Plaques chauffantes pour réchauds
100888	Immersion heaters	Thermoplongeurs
100845	Kettles	Bouilloires
100860	Kitchen stoves	Fourneaux de cuisine
100853	Lids for kitchen utensils	Couvercles d'ustensiles de cuisine
100847	Meat skewers	Broches à viande
100891	Micro-wave ovens	Fours à micro-ondes
100863	Nut roasters	Grille-noix
100885	Observation panels for stoves	Hublots de cuisinières
100861	Ovens [cooking]	Fours de cuisine
100879	Pan lifters	Poignées de casseroles [amovibles]
100874	Poppers	Poêles à préparer le pop-corn
100869	Pressure cookers [autoclaves]	Marmites autoclaves Autocuiseurs

LOCARNO CLASSIFICATION - 11th Edition

List of Goods in Class Order

104729	Rice cookers	Cuiseurs à riz
100876	Roasters Broilers	Rôtissoires
100886	Saucepan handles	Manches de casseroles
100850	Saucepans	Casseroles
100859	Shapes for pastry-making and confectionery	Formes pour produits de pâtisserie et de confiserie
100875	Small portable stoves for cooking	Réchauds pour cuisson
100878	Spits [cooking]	Tournebroches
100857	Stewpans	Fait-tout
100880	Stoves [cooking]	Chauferettes [cuisson]
100889	Tart pans	Tôles à tartes
100846	Tea infusers	Cuillers pour infusions Boules à thé
100892	Tea filters [other than machine parts]	Filtres à thé [autres que parties de machines]
100864	Toasters	Grille-pain Toasteurs
100862	Waffle irons	Gaufriers
100897	Woks	Woks

07-03 TABLE KNIVES, FORKS AND SPOONS

07-03 COUTEAUX DE TABLE, FOURCHETTES, CUEILLERS

ID No.	Indication	Indication
100908	Butter knives	Couteaux à beurre
100904	Carving sets	Services à découper la volaille
100909	Cheese knives	Couteaux à fromage
100911	Chopsticks	Baguettes de table
100910	Ferrules for table knives	Viroles de couteaux de table
100902	Forks [table]	Fourchettes
100903	Handles for tableware	Manches de couverts de table
100905	Knives [table]	Couteaux de table

LOCARNO CLASSIFICATION - 11th Edition

List of Goods in Class Order

100906	Oyster openers	Ouvre-huîtres
100907	Salad servers	Services à salade
100901	Spoons	Cuillers

07-04 APPLIANCES AND UTENSILS, HAND-OPERATED,
FOR PREPARING FOOD OR DRINK

07-04 APPAREILS ET USTENSILES, ACTIONNÉS
MANUELLEMENT, POUR PRÉPARER LA NOURRITURE
OU LES BOISSONS

Note(s)

Not including appliances and utensils classified in Cl. 07-02 and in Cl. 31.

Note(s)

Non compris les appareils et ustensiles rangés en cl. 07-02 et cl. 31.

ID No.	Indication	Indication
100918	Appliances , hand-operated, for preparing drinks	Appareils , actionnés manuellement, pour préparer les boissons
100952	Baskets for washing vegetables	Paniers pour laver les légumes Paniers à laver les légumes
100917	Beaters , non-electric, for cooking purposes	Batteurs-broyeurs , non électriques
100926	Bread slicers, non-electric	Coupe-pain , non électriques
100941	Bread boards	Planches à pain
100916	Butter churns	Barattes
100954	Cabbage shredders, hand-operated [household]	Rabots à couper les choux, actionnés manuellement [ménage]
100961	Cereal mills, non-electric	Moulins à céréales, non électriques
100957	Cheese slicers, non-electric	Coupe-fromages , non électriques
100922	Chip potato cutters, non-electric	Coupe-frites , non électriques
100934	Chopping devices, non-electric [household] Mincing devices, non-electric [household]	Dispositifs à hacher, non électriques [articles ménagers] Dispositifs à émincer, non électriques [articles ménagers]
100940	Chopping boards [household]	Planches à hacher [articles ménagers]
100937	Coffee grinders, non-electric [household]	Moulins à café de ménage, non électriques
100939	Colanders	Passe-bouillon

LOCARNO CLASSIFICATION - 11th Edition

List of Goods in Class Order

100951	Cookie cutters Pastry cutters Pastry shapes	Formes à couper la pâte [pour biscuits] Découpoirs à pâte
100927	Corers , hand-operated	Vide-pommes actionnés manuellement
100938	Crushers [household, other than machines]	Moulins de cuisine [articles ménagers autres que machines]
100947	Cutting boards [household]	Planches à découper [articles ménagers]
101313	Decorating bags for confectioners	Sacs à dresser pour confiseurs
100956	Dough scrapers	Racloirs à pâte
100924	Egg slicers	Coupe-œufs
100929	Emulsifiers , non-electric, for cream	Émulseurs de crème, non électriques
100928	Fish scalers	Écailleurs de poissons
100920	Fruit stoners [household]	Dénoyauteurs
100932	Fruit juice extractors non-electric [household]	Extracteurs de jus de fruits, non électriques [ménage]
100943	Fruit squeezers, hand-operated	Presse-fruits actionnés manuellement
100944	Fruit or vegetable juice extractors, hand-operated [household]	Presses à fruits ou à légumes, actionnées manuellement [ménage]
100962	Garlic presses	Presse-ail
100945	Graters [household]	Râpes [ménage]
100919	Grinders , non-electric [household]	Broyeurs de ménage non électriques
100936	Hammers for tenderizing meat	Marteaux à viande
100953	Icing syringes [confectionery]	Pistons à décorer [pâtisserie]
100942	Lemon squeezers	Presse-citrons
100915	Meat tenderizers	Attendrisseurs de viande
100949	Meat chopping blocks	Billots de boucher
100935	Mixers , hand-operated [household]	Mixeurs actionnés manuellement [articles ménagers] Hachoirs-broyeurs [mixeurs] actionnés manuellement [articles ménagers] Malaxeurs actionnés manuellement [articles ménagers]
100959	Mortars [household]	Mortiers [ménage]

LOCARNO CLASSIFICATION - 11th Edition

List of Goods in Class Order

100925	Onion choppers, non-electric	Coupe-oignons , non électriques
100930	Peelers , hand-operated [household]	Éplucheuses actionnées manuellement
100921	Poultry shears	Ciseaux à découper la volaille
100955	Rolling pins	Rouleaux à pâte
100931	Salad or vegetable driers	Essoreuses à salade ou à légumes
100913	Spatulas for cooking	Spatules de cuisine
100912	Spice mills, non electric	Moulins à épices, non électriques
100948	Strainers	Passoires
100950	Strainers [household] Sifters [household]	Tamis [articles ménagers] Passoires [articles ménagers]
100958	Table trenchers	Planches à découper
100960	Tea strainers	Passe-thé
100923	Vegetable slicers, non-electric [household]	Coupe-légumes de ménage, non électriques
100946	Vessels for making ice cream, non-electric	Sorbetières , non électriques
100933	Whisks [kitchen utensils]	Fouets [ustensiles de cuisine]
100914	Yoghourt makers [household]	Yaourtières [articles ménagers]

07-05 FLATIRONS AND WASHING, CLEANING AND DRYING EQUIPMENT

07-05 FERS À REPASSER, USTENSILES POUR LAVER, NETTOYER OU SÉCHER

Note(s)

Not including electric household appliances for washing, cleaning or drying (Cl. 15-05).

Note(s)

Non compris les appareils électroménagers servant à laver, nettoyer ou sécher (cl. 15-05).

ID No.	Indication	Indication
100996	Absorbent wipers	Torchons absorbants
100981	Applicators of liquid wax [household] Liquid wax applicators [household]	Applicateurs de cirage liquide [ménage]
101003	Capsules containing washing products	Capsules avec produits de lavage
100995	Carpet beaters [hand instruments]	Tapettes pour battre les tapis
100969	Clothes pegs	Fichoirs
100978	Clothes horses Driers for clothes [clothes horses]	Séchoirs à lessive

LOCARNO CLASSIFICATION - 11th Edition

List of Goods in Class Order

100986	Clothes pins	Pinces à linge
100994	Clothesline supports	Supports de cordes à linge
100979	Cloths for wiping or dusting [dusters]	Torchons [chiffons]
100973	Comb cleaners	Nettoie-peignes
100974	Combs for brooms	Peignes pour balais
100989	Crumb trays	Ramasse-miettes
100971	Dishmops	Lavettes
100997	Dosage containers for adding a washing agent	Récipients doseurs pour produits de lessive
100964	Dusters for cleaning	Chiffons de nettoyage
101000	Dusting gloves	Gants à épousseter
100985	Dustpans	Pelles à poussière
100968	Flat-irons Sad-irons	Fers à repasser
100987	Flex holders for flat-irons	Porte-fils pour fers à repasser
101001	Floor cloths	Serpillières
104730	Floor squeegees	Raclettes de sol
100990	Ironing boards	Planches à repasser
100991	Ironing board covers	Couvertures de planches à repasser
100983	Mats for draining racks	Nattes d'égouttoirs
104731	Peg hangers	Séchoirs à pinces
100966	Plate racks [drainers] Drainers [plate racks]	Égouttoirs
100992	Rinsing tubs	Seaux à rincer
100963	Rotary wash balls Rotating wash balls	Boules à laver
100982	Rotary clothes driers	Moulinets à étendre le linge
100998	Scoops for kitchen waste	Raclettes pour déchets d'éviers
100970	Sleeve-boards for ironing	Jeannettes pour repassage
101002	Soles for irons	Semelles de fers à repasser
100980	Sponges [household]	Éponges [ménage]

LOCARNO CLASSIFICATION - 11th Edition

List of Goods in Class Order

100976	Stands for flat-irons	Supports de fers à repasser
100999	Steam generators for irons	Générateurs de vapeur pour fers à repasser
100977	Towel driers	Sèche-serviettes de toilette
100993	Tubs with incorporated wringers	Seaux à rouleaux pour essorage
100972	Washing tubs	Lessiveuses [récipients]
100975	Washing boards	Planches à laver
100965	Washtubs	Cuviers à lessive
100967	Window dusters	Essuie-vitres
100984	Window cleaning appliances	Appareils pour le nettoyage des fenêtres
100988	Window scrapers	Racloirs pour fenêtres

07-06 OTHER TABLE UTENSILS		07-06 AUTRES USTENSILES DE TABLE
ID No.	Indication	Indication
101008	Anti-drip rings for bottles	Anneaux antigouttes pour bouteilles
101011	Anti-drip devices for necks of containers	Chasse-gouttes pour goulots de récipients
101036	Beer foam scrapers	Écumoirs à bière
101028	Bottle holders [table utensils]	Porte-bouteilles [ustensiles de table]
101037	Bottle openers	Ouvre-bouteilles
101041	Bottle stands [table utensils]	Supports de bouteilles [ustensiles de table]
101013	Bread baskets	Corbeilles à pain
101034	Cake servers	Pelles à gâteaux
101044	Cake slicers	Couteaux à pâtisserie
101038	Clips for tablecloths	Pinces pour napperons
101006	Coasters for glasses	Dessous de verres
101017	Coasters for jugs and bottles	Dessous de carafes et de bouteilles
101035	Condiment holders and dispensers	Distributeurs de condiments
101033	Corkscrews	Tire-bouchons
101043	Corn ear holders [for corn on the cob]	Porte-épis de maïs
101016	Crown-cap removers	Décapsuleurs

LOCARNO CLASSIFICATION - 11th Edition

List of Goods in Class Order

101004	Cruet stands for oil and vinegar	Huiliers-vinaigriers
101009	Cruets	Burettes de table
101045	Cup holders for drinks [other than dispensers] Glass holders for drinks [other than dispensers]	Porte-verres pour boissons
101018	Dish stands Trivets [table utensils]	Dessous-de-plat
101032	Dredgers [for powder and dry, granulated substances]	Saupoudroirs
101042	Drinking straws	Chalumeaux pour la dégustation des boissons Pailles pour la dégustation des boissons
101015	Egg toppers	Décalotteurs d'œufs
101021	Egg-topping blades	Lames à décalotter les œufs
104733	Foil cutters for bottles	Coupe-capsules pour bouteilles
101022	Ice tongs	Pinces à glace
101039	Knife , fork and spoon rests	Porte-couverts
101040	Menu card holders	Porte-cartes de menus
101005	Mustard pots	Moutardiers
101029	Napkin holders	Porte-serviettes de table
101048	Napkin-holding devices worn round the neck	Dispositifs porte-serviettes à porter autour du cou
101010	Nutcrackers	Casse-noix
101023	Pastry tongs	Pinces à pâtisserie
101027	Pepper casters Pepper pots	Poivriers
101012	Plate warmers	Chauffe-plats
101031	Salt cellars	Salières
101026	Sandwich picks	Pique-sandwichs
101019	Serviette holders	Fixe-serviettes
101030	Serviette rings Napkin rings	Ronds de serviettes
101024	Spaghetti tongs	Pinces à spaghetti
101049	Stands for wine boxes [table utensils]	Supports pour vin en vrac [ustensiles de table]

LOCARNO CLASSIFICATION - 11th Edition

List of Goods in Class Order

101007	Sugar bowls [holders]	Sucriers de table
101025	Sugar tongs	Pinces à sucre
101020	Swizzle sticks for champagne	Fouets à champagne
101047	Table bins	Poubelles de table
101014	Tea cosies	Cosys pour théières
101046	Toast racks	Porte-toasts
104732	Tortilla warmers	Chauffe-tortillas

07-07 OTHER HOUSEHOLD RECEPTACLES		07-07 AUTRES RÉCIPIENTS DE MÉNAGE
ID No.	Indication	Indication
101053	Bread bins	Boîtes à pain
101057	Buckets [household]	Seaux de ménage
101060	Canvas water carriers	Vaches à eau [pour le camping] Vaches à eau pour le camping
101059	Coal scuttles	Seaux à charbon
101051	Cold storage containers	Récipients pour entreposage en réfrigérateur
101062	Cutlery boxes	Casiers à couverts
101061	Firewood collectors	Casiers de bois de chauffage
101063	Ice cube trays	Bacs à glaçons
101056	Iceboxes	Glacières
101054	Insulating boxes [household]	Boîtes isolantes [ménage]
101055	Laundry baskets	Corbeilles à linge
104734	Lunch boxes	Boîtes-repas
101058	Pails	Seilles
101050	Spice boxes	Boîtes à épices
101052	Tubs	Baquets

07-08 FIREPLACE IMPLEMENTS		07-08 ACCESSOIRES DE CHEMINÉE D'APPARTEMENT
ID No.	Indication	Indication

LOCARNO CLASSIFICATION - 11th Edition

List of Goods in Class Order

101065	Andirons Fire irons	Chenets
101069	Fire tongs	Pincettes pour foyers
101071	Fire wood stands [fireplace implements]	Supports pour bois de cheminée [accessoires de cheminée]
101066	Fireguards [household]	Garde-feu de cheminée d'appartement
101064	Fireplace implements	Accessoires de cheminée d'appartement
101068	Fireplace screens	Écrans de cheminée d'appartement
101070	Fireplace bellows	Soufflets de foyers
101072	Firewood baskets	Paniers à bois de chauffage
101067	Pokers	Tisonniers Pique-feu

07-99 MISCELLANEOUS		07-99 DIVERS
ID No.	Indication	Indication
101098	Apparatus for lighting fire	Appareils pour l'allumage du feu
101099	Appliances for sealing bags [household]	Appareils à souder les sacs
101080	Balls of wool winding appliances [hand-manipulated]	Appareils à main pour la confection des pelotes
101075	Bed warmers [non-electric]	Bouillottes chauffe-lits [non électriques] Chauffe-lits [non électriques]
101102	Beverage capsule holders	Supports de capsules pour la préparation de boissons
101086	Boot jacks	Tire-bottes
101090	Brush holders	Porte-brosses
101087	Buttonhooks	Tire-boutons
101096	Cooling bags, balls, plates or sticks	Bâtonnets , boules, plaques ou sachets réfrigérants
101105	Cooling bags	Sachets réfrigérants
101106	Cooling balls	Boules réfrigérantes
101107	Cooling plates	Plaques réfrigérantes
101108	Cooling sticks	Bâtonnets réfrigérants

LOCARNO CLASSIFICATION - 11th Edition

List of Goods in Class Order

101103	Devices for fitting socks	Dispositifs pour enfiler les chaussettes
101093	Dispensers for sachets [packaging, household]	Distributeurs de sachets d'emballage [ménage]
101097	Dispensers for drinking cups	Distributeurs de gobelets
101092	Drawing liquid and filling bottle apparatus [hand operated]	Tireuses pour remplir les bouteilles [à main]
104735	Food covers	Cloches alimentaires
101077	Funnels [household utensils]	Entonnoirs
101073	Gas igniters	Allume-gaz
101091	Holders for rolls of kitchen paper	Supports de rouleaux de papier [ménage]
101094	Holders for covers for pots and jars	Supports de couvercles de casseroles et de bocaux
101088	Hot water bottles	Bouteilles à eau chaude [moines] Moines [bouteilles à eau chaude]
101095	Kettle racks	Porte-bouilloires
101101	Knife holders	Supports de couteaux
101100	Ladles for jars	Puisettes pour bocaux
101104	Mug holders [trays with recesses]	Porte-gobelets [plateaux de ménage]
101082	Scoops for ice cream	Louches à glace alimentaire
101076	Shoehorns	Chausse-pieds
101078	Shoe-trees	Embauchoirs pour chaussures Formes pour chaussures [ménage]
101083	Stands or holders for tubes [household]	Porte-tubes [ménage]
101085	Stretchers for boots and shoes	Tendeurs de chaussures
101089	Tin openers Can openers	Ouvre-boîtes
101081	Trays [household]	Plateaux [ménage]
101084	Tube squeezers	Appareils à presser les tubes de pâte
101074	Warming pans for beds	Bassinoires
101079	Watering devices for plants	Humidificateurs de plantes