

CLASSIFICATION DE LOCARNO - 11^e édition
Liste des produits dans l'ordre des classes

Classe 7

Articles de ménage non compris dans d'autres classes

Note(s)

- a. Y compris les appareils et ustensiles de ménage dirigés à la main, même s'ils sont mus par un moteur.
b. Non compris les machines et appareils pour préparer la nourriture ou les boissons (cl. 31).

07-01 VAISSELLE ET VERRERIE

Note(s)

- a. Y compris la vaisselle en toute matière, en particulier la vaisselle en papier ou en carton.
b. Non compris les ustensiles et récipients pour la cuisson, tels que les casseroles en verre ou en céramique (cl. 07-02), ni les vases et pots à fleurs, ainsi que la vaisselle et la verrerie uniquement ornementales (cl. 11-02).

- GLACIÈRES ET SEAUX À GLACE, BOUTEILLES ISOLANTES

N° ID	Indication
100778	Alcarazas
100806	Beurriers-rafraîchisseurs
100787	Bouteilles isolantes
100798	Gargoulettes
100839	Pots isolants
100810	Rafrâichisseurs de caviar
100807	Rafrâichissoirs [ménage]
100808	Rafrâichissoirs pour le vin
100832	Seaux à glace
100840	Seaux à champagne

- TASSES, MUGS ET SERVICES À THÉ ET À CAFÉ

N° ID	Indication
100825	Cafetières [verseuses]
100790	Chopes Bocks [verres à bière]
100829	Gobelets
100788	Services à café

CLASSIFICATION DE LOCARNO - 11^e édition
Liste des produits dans l'ordre des classes

100813	Services à thé
100817	Tasses
100821	Théières
100828	Timbales [gobelets de métal]

- PLATS, SALADIERS ET PLATEAUX

- BOLS

N° ID	Indication
100785	Bols Jattes
100841	Bols à boire
100826	Coupes à laver les fruits
100838	Coupes à fruits
100797	Gamelles
100827	Rince-doigts
100811	Saladiers

- PLATS ET ASSIETTES

N° ID	Indication
100779	Assiettes
100780	Assiettes à huîtres
100781	Assiettes chauffantes
100782	Beurriers
100786	Bonbonnières
100791	Cloches à fromage
100830	Cloches à beurre
100792	Compotiers
100800	Légumiers [plats]
100803	Plats

CLASSIFICATION DE LOCARNO - 11^e édition
Liste des produits dans l'ordre des classes

100809	Raviers
100815	Soucoupes
100822	Vaisselle [autre que purement ornementale]

•• PLATS

N° ID	Indication
100835	Cabarets [plateaux à servir]
100802	Plateaux à fromage

• BIBERONS

N° ID	Indication
100783	Biberons
100833	Tétines de biberons

• BOCAUX

N° ID	Indication
100784	Bocaux
100831	Couvercles de bocaux
100834	Verres à conserves

• CRUCHES, PICHETS ET CARAFES

N° ID	Indication
100789	Carafes
100836	Carafons
100795	Crémiers
100801	Cruches Brocs Pichets
100796	Cruchons

CLASSIFICATION DE LOCARNO - 11^e édition
Liste des produits dans l'ordre des classes

• VERRES À PIED ET VERRES

N° ID	Indication
100794	Coupes à glace
100829	Gobelets
100818	Tête-vin [coupes]
100823	Verres à boire
100824	Verres à pied
100843	Verres à thé

• ACCESSOIRES DE VINIFICATEURS

N° ID	Indication
100819	Tête-vin [pipettes]

07-02 APPAREILS, USTENSILES ET RÉCIPIENTS POUR LA CUISSON

• BOUILLOIRES ET CUISEURS À VAPEUR

N° ID	Indication
100845	Bouilloires
100899	Cuiseurs d'œufs

• APPAREILS POUR LA PRÉPARATION DU CAFÉ ET DU THÉ

N° ID	Indication
100848	Brûloirs à café [ménage]
100893	Cafetières pour la préparation du café
100846	Cuillers pour infusions Boules à thé
100892	Filtres à thé [autres que parties de machines]
100894	Filtres à café [autres que parties de machines]
100849	Machines à café expresso

CLASSIFICATION DE LOCARNO - 11^e édition
Liste des produits dans l'ordre des classes

100871	Percolateurs
100896	Théières électriques

• ARTICLES POUR LA CUISSON

N° ID	Indication
100900	Caquelons à fondue
100850	Casseroles
100851	Chaudrons
100852	Cocottes à cuire
100883	Disques pour empêcher le lait de déborder
100857	Fait-tout
100863	Grille-noix
100867	Lèchefrites
100886	Manches de casseroles
100869	Marmites autoclaves Autocuiseurs
100870	Marmites [y compris de camping]
100858	Plaques à pâtisserie
104596	Plats de cuisson
100874	Poêles à préparer le pop-corn
100877	Poêles à frire Sauteuses [cuisine]
100873	Poêlons
100879	Poignées de casseroles [amovibles]
100889	Tôles à tartes
100897	Woks

• FRITEUSES

N° ID	Indication
100884	Friteuses

CLASSIFICATION DE LOCARNO - 11^e édition

Liste des produits dans l'ordre des classes

- GRILS, BARBECUES, PLAQUES CHAUFFANTES, GRILLE-PAIN

- GRILS ET BARBECUES

N° ID	Indication
100895	Barbecues
100865	Grille-viandes électriques
100866	Grils
100898	Ustensiles pour barbecues

- GRILLE-PAIN

N° ID	Indication
100864	Grille-pain Toasteurs

- APPAREILS DE CHAUFFAGE DES ALIMENTS

N° ID	Indication
100881	Chauffe-biberons
100882	Chauffe-bouteilles
100890	Réchauds de table
100888	Thermoplongeurs

- MOULES

N° ID	Indication
100859	Formes pour produits de pâtisserie et de confiserie
100887	Moules de cuisine

- FOURS ET PLAQUES DE CUISSON

N° ID	Indication
100854	Cuisinières

CLASSIFICATION DE LOCARNO - 11^e édition
Liste des produits dans l'ordre des classes

100855	Cuisinières de camping
100860	Fourneaux de cuisine
100861	Fours de cuisine
100891	Fours à micro-ondes
100885	Hublots de cuisinières
100872	Plaques chauffantes pour réchauds
100875	Réchauds pour cuisson

07-03 COUTEAUX DE TABLE, FOURCHETTES, CUILLERS

- ENSEMBLES DE COUVERTS DE TABLE

N° ID	Indication
100904	Services à découper la volaille
100907	Services à salade

- FOURCHETTES

N° ID	Indication
100902	Fourchettes

- COUTEAUX

N° ID	Indication
100905	Couteaux de table
100908	Couteaux à beurre
100909	Couteaux à fromage
100910	Viroles de couteaux de table

- CUILLERS

N° ID	Indication
100901	Cuillers

CLASSIFICATION DE LOCARNO - 11^e édition

Liste des produits dans l'ordre des classes

07-04 APPAREILS ET USTENSILES, ACTIONNÉS MANUELLEMENT, POUR PRÉPARER LA NOURRITURE OU LES BOISSONS

Note(s)

Non compris les appareils et ustensiles rangés en cl. 07-02 et cl. 31.

- PASSOIRES, CHINOIS, TAMIS ET TAMIS À FARINE

N° ID	Indication
100931	Essoreuses à salade ou à légumes
100952	Paniers pour laver les légumes Paniers à laver les légumes
100939	Passe-bouillon
100960	Passe-thé
100948	Passoires
100950	Tamis [articles ménagers] Passoires [articles ménagers]

- COUPE-ALIMENTS, HACHOIRS ET ÉVIDEURS

N° ID	Indication
100922	Coupe-frites , non électriques
100925	Coupe-oignons , non électriques
100920	Dénoyauteurs
100934	Dispositifs à hacher, non électriques [articles ménagers] Dispositifs à émincer, non électriques [articles ménagers]
100951	Formes à couper la pâte [pour biscuits] Découpoirs à pâte
100927	Vide-pommes actionnés manuellement

- RÂPES, MANDOLINES ET CISEAUX DE CUISINE

N° ID	Indication
100921	Ciseaux à découper la volaille
100957	Coupe-fromages , non électriques

CLASSIFICATION DE LOCARNO - 11^e édition
Liste des produits dans l'ordre des classes

100923	Coupe-légumes de ménage, non électriques
100924	Coupe-œufs
100926	Coupe-pain , non électriques
100954	Rabots à couper les choux, actionnés manuellement [ménage]
100945	Râpes [ménage]

• FOUETS, MIXEURS ET MÉLANGEURS MANUELS

N° ID	Indication
100916	Barattes
100917	Batteurs-broyeurs , non électriques
100929	Émulseurs de crème, non électriques
100933	Fouets [ustensiles de cuisine]
100935	Mixeurs actionnés manuellement [articles ménagers] Hachoirs-broyeurs [mixeurs] actionnés manuellement [articles ménagers] Malaxeurs actionnés manuellement [articles ménagers]

• BROYEURS ET MOULINS MANUELS

N° ID	Indication
100919	Broyeurs de ménage non électriques
100959	Mortiers [ménage]
100912	Moulins à épices, non électriques
100937	Moulins à café de ménage, non électriques
100961	Moulins à céréales, non électriques

• PRESSE-POISSONS, PRESSE-FRUIITS ET EXTRACTEURS DE JUS MANUELS

N° ID	Indication
100932	Extracteurs de jus de fruits, non électriques [ménage]
100938	Moulins de cuisine [articles ménagers autres que machines]
100962	Presse-ail
100942	Presse-citrons

CLASSIFICATION DE LOCARNO - 11^e édition
Liste des produits dans l'ordre des classes

100943	Presse-fruits actionnés manuellement
100944	Presses à fruits ou à légumes, actionnées manuellement [ménage]

• PLANCHES À DÉCOUPER À USAGE DOMESTIQUE

N° ID	Indication
100949	Billots de boucher
100940	Planches à hacher [articles ménagers]
100941	Planches à pain
100947	Planches à découper [articles ménagers]
100958	Planches à découper

• ÉPLUCHEURS ET ÉCAILLEURS DE POISSONS

N° ID	Indication
100928	Écailleurs de poissons
100930	Éplucheuses actionnées manuellement

• SPATULES ET RACLOIRS

N° ID	Indication
100956	Racloirs à pâte
100913	Spatules de cuisine

• ATTENDRISSEURS

N° ID	Indication
100915	Attendrisseurs de viande
100936	Marteaux à viande

07-05 FERS À REPASSER, USTENSILES POUR LAVER, NETTOYER OU SÉCHER

Note(s)

Non compris les appareils électroménagers servant à laver, nettoyer ou sécher (cl. 15-05).

CLASSIFICATION DE LOCARNO - 11^e édition
Liste des produits dans l'ordre des classes

• USTENSILES DE NETTOYAGE

N° ID	Indication
100984	Appareils pour le nettoyage des fenêtres
100981	Applicateurs de cirage liquide [ménage]
100967	Essuie-vitres
100971	Lavettes
100973	Nettoie-peignes
100974	Peignes pour balais
100998	Raclettes pour déchets d'éviers
100988	Racloirs pour fenêtres

•• TAMPONS ET ÉPONGES DE NETTOYAGE

N° ID	Indication
100980	Éponges [ménage]

•• ÉQUIPEMENT DE DÉPOUSSIÉRAGE

N° ID	Indication
100964	Chiffons de nettoyage
100967	Essuie-vitres
101000	Gants à épousseter
100985	Pelles à poussière
100995	Tapettes pour battre les tapis
100979	Torchons [chiffons]

•• ÉQUIPEMENT DE NETTOYAGE DES SOLS

N° ID	Indication
101001	Serpillières

CLASSIFICATION DE LOCARNO - 11^e édition

Liste des produits dans l'ordre des classes

- ÉQUIPEMENTS D'ÉGOUTTAGE ET DE SÉCHAGE

N° ID	Indication
100966	Égouttoirs
100983	Nattes d'égouttoirs

- ÉQUIPEMENT POUR LE SÉCHAGE DU LINGE

N° ID	Indication
100969	Fichoirs
100982	Moulinets à étendre le linge
100986	Pinces à linge
100993	Seaux à rouleaux pour essorage
100977	Sèche-serviettes de toilette
100978	Séchoirs à lessive
100994	Supports de cordes à linge

- MATÉRIEL DE REPASSAGE

N° ID	Indication
100991	Couvertures de planches à repasser
100968	Fers à repasser
100999	Générateurs de vapeur pour fers à repasser
100970	Jeannettes pour repassage
100990	Planches à repasser
100987	Porte-fils pour fers à repasser
101002	Semelles de fers à repasser
100976	Supports de fers à repasser

- ÉQUIPEMENT DE LAVAGE ET DE RINÇAGE

N° ID	Indication
-------	------------

CLASSIFICATION DE LOCARNO - 11^e édition

Liste des produits dans l'ordre des classes

100965	Cuviers à lessive
100972	Lessiveuses [récipients]
100975	Planches à laver
100992	Seaux à rincer

•• RÉCIPIENTS POUR AGENTS NETTOYANTS

N° ID	Indication
100963	Boules à laver
101003	Capsules avec produits de lavage
100997	Récipients doseurs pour produits de lessive

07-06 AUTRES USTENSILES DE TABLE

• DISPOSITIFS ANTI-GOUTTES

N° ID	Indication
101008	Anneaux antigouttes pour bouteilles
101011	Chasse-gouttes pour goulots de récipients

• OUVRE-BOUEILLES ET TIRE-BOUCHONS

N° ID	Indication
101016	Décapsuleurs
101037	Ouvre-bouteilles
101033	Tire-bouchons

• PINCES ET POIDS

N° ID	Indication
101038	Pinces pour napperons

• RÉCIPIENTS, DISTRIBUTEURS, SUPPORTS ET APPUIS

CLASSIFICATION DE LOCARNO - 11^e édition

Liste des produits dans l'ordre des classes

N° ID	Indication
101013	Corbeilles à pain
101018	Dessous-de-plat
101028	Porte-bouteilles [ustensiles de table]
101040	Porte-cartes de menus
101039	Porte-couverts
101043	Porte-épis de maïs
101046	Porte-toasts
101045	Porte-verres pour boissons
101047	Poubelles de table
101041	Supports de bouteilles [ustensiles de table]
101049	Supports pour vin en vrac [ustensiles de table]

•• DESSOUS DE VERRES ET TAPIS DE BAR

N° ID	Indication
101006	Dessous de verres
101017	Dessous de carafes et de bouteilles

•• CONTENEURS ET DISTRIBUTEURS DE CONDIMENTS

N° ID	Indication
101009	Burettes de table
101035	Distributeurs de condiments
101004	Huiliers-vinaigriers
101005	Moutardiers
101027	Poivriers
101031	Salières
101032	Saupoudroirs
101007	Sucriers de table

CLASSIFICATION DE LOCARNO - 11^e édition

Liste des produits dans l'ordre des classes

•• RONDS DE SERVIETTES ET PORTE-SERVIETTES

N° ID	Indication
101048	Dispositifs porte-serviettes à porter autour du cou
101019	Fixe-serviettes
101029	Porte-serviettes de table
101030	Ronds de serviettes

• USTENSILES DE SERVICE

N° ID	Indication
101044	Couteaux à pâtisserie
101034	Pelles à gâteaux
101022	Pinces à glace
101023	Pinces à pâtisserie
101024	Pinces à spaghetti
101025	Pinces à sucre

07-07 AUTRES RÉCIPIENTS DE MÉNAGE

• SEAUX, BAQUETS, CUVES ET PANIERS

N° ID	Indication
101052	Baquets
101055	Corbeilles à linge
101057	Seaux de ménage
101058	Seilles
101060	Vaches à eau [pour le camping] Vaches à eau pour le camping

• RÉCIPIENTS À COUVERTS

N° ID	Indication
-------	------------

CLASSIFICATION DE LOCARNO - 11^e édition
Liste des produits dans l'ordre des classes

101062	Casiers à couverts
--------	---------------------------

- RÉCIPIENTS POUR NOURRITURE

N° ID	Indication
101050	Boîtes à épices
101053	Boîtes à pain

- CONTENEURS ISOTHERMES

N° ID	Indication
101054	Boîtes isolantes [ménage]
101056	Glacières
101051	Récipients pour entreposage en réfrigérateur

07-08 ACCESSOIRES DE CHEMINÉE D'APPARTEMENT

- PARE-FEU DE CHEMINÉES

N° ID	Indication
101068	Écrans de cheminée d'appartement
101066	Garde-feu de cheminée d'appartement

07-99 DIVERS

- CHAUFFE-LITS

N° ID	Indication
101074	Bassinoires
101075	Bouillottes chauffe-lits [non électriques] Chauffe-lits [non électriques]
101088	Bouteilles à eau chaude [moines] Moines [bouteilles à eau chaude]

CLASSIFICATION DE LOCARNO - 11^e édition

Liste des produits dans l'ordre des classes

- DISPOSITIFS DE REFROIDISSEMENT POUR ALIMENTS ET BOISSONS

N° ID	Indication
101096	Bâtonnets , boules, plaques ou sachets réfrigérants
101108	Bâtonnets réfrigérants
101106	Boules réfrigérantes
101107	Plaques réfrigérantes
101105	Sachets réfrigérants

- CHAUSSÉES-PIEDS ET EMBAUCHOIRS

N° ID	Indication
101076	Chausse-pieds
101103	Dispositifs pour enfiler les chaussettes
101078	Embauchoirs pour chaussures Formes pour chaussures [ménage]
101085	Tendeurs de chaussures
101086	Tire-bottes

- SUPPORTS À USAGE DOMESTIQUE

N° ID	Indication
101090	Porte-brosses
101083	Porte-tubes [ménage]
101102	Supports de capsules pour la préparation de boissons

- DÉROULEURS D'ESSUIE TOUT

N° ID	Indication
101091	Supports de rouleaux de papier [ménage]

- SUPPORTS À USTENSILES DE CUISINE

N° ID	Indication
-------	------------

CLASSIFICATION DE LOCARNO - 11^e édition

Liste des produits dans l'ordre des classes

101097	Distributeurs de gobelets
101095	Porte-bouilloires
101104	Porte-gobelets [plateaux de ménage]
101094	Supports de couvercles de casseroles et de bocaux

•• SUPPORTS POUR COUTEAUX

N° ID	Indication
101101	Supports de couteaux

• DÉCAPSULEURS/OUVRE-BOÎTES

N° ID	Indication
101089	Ouvre-boîtes

• PLATEAUX

N° ID	Indication
101081	Plateaux [ménage]