

CLASSIFICATION DE LOCARNO - 11^e édition
Liste des produits dans l'ordre des classes

Classe 7

Articles de ménage non compris dans d'autres classes

Note(s)

- a. Y compris les appareils et ustensiles de ménage dirigés à la main, même s'ils sont mus par un moteur.
- b. Non compris les machines et appareils pour préparer la nourriture ou les boissons (cl. 31).

07-01 VAISSELLE ET VERRERIE

Note(s)

- a. Y compris la vaisselle en toute matière, en particulier la vaisselle en papier ou en carton.
- b. Non compris les ustensiles et récipients pour la cuisson, tels que les casseroles en verre ou en céramique (cl. 07-02), ni les vases et pots à fleurs, ainsi que la vaisselle et la verrerie uniquement ornementales (cl. 11-02).

N° ID	Indication
100778	Alcarazas
100779	Assiettes
100780	Assiettes à huîtres
100781	Assiettes chauffantes
104728	Assiettes jetables
100782	Beurriers
100806	Beurriers-rafraîchisseurs
100783	Biberons
100784	Bocaux
100785	Bols Jattes
100841	Bols à boire
100786	Bonbonnières
100787	Bouteilles isolantes
100835	Cabarets [plateaux à servir]
100825	Cafetières [verseuses]
100789	Carafes
100836	Carafons
100790	Chopes Bocks [verres à bière]

CLASSIFICATION DE LOCARNO - 11^e édition

Liste des produits dans l'ordre des classes

100791	Cloches à fromage
100830	Cloches à beurre
100792	Compotiers
100793	Coquetiers
100794	Coupes à glace
100826	Coupes à laver les fruits
100838	Coupes à fruits
100831	Couvercles de bocaux
100842	Couvercles pour récipients à boire
100795	Crémiers
100801	Cruches Brocs Pichets
100796	Cruchons
100797	Gamelles
100798	Gargoulettes
100829	Gobelets
100800	Légumiers [plats]
100799	Mélangeurs manuels [shakers] Shakers
104725	Mugs
100802	Plateaux à fromage
100803	Plats
100804	Porcelaines
100805	Pots [vaisselle]
100839	Pots isolants
100810	Rafrâchisseurs de caviar
100807	Rafrâchissoirs [ménage]
100808	Rafrâchissoirs pour le vin
100809	Raviers

CLASSIFICATION DE LOCARNO - 11^e édition

Liste des produits dans l'ordre des classes

100827	Rince-doigts
100811	Saladiers
100812	Saucières
100832	Seaux à glace
100840	Seaux à champagne
100788	Services à café
100813	Services à thé
100837	Services [vaisselle]
100814	Siphons [pour eaux gazeuses]
100815	Soucoupes
100816	Soupières
100817	Tasses
104726	Tasses jetables
100818	Tête-vin [coupes]
100819	Tête-vin [pipettes]
100820	Terrines
100833	Tétines de biberons
100821	Théières
100828	Timbales [gobelets de métal]
100822	Vaisselle [autre que purement ornementale]
100823	Verres à boire
100824	Verres à pied
100834	Verres à conserves
100843	Verres à thé
104727	Verres jetables

07-02 APPAREILS, USTENSILES ET RÉCIPIENTS POUR LA CUISSON

N° ID	Indication
100856	Appareils , ustensiles et récipients pour la cuisson

CLASSIFICATION DE LOCARNO - 11^e édition

Liste des produits dans l'ordre des classes

100895	Barbecues
100845	Bouilloires
100847	Broches à viande
100848	Brûloirs à café [ménage]
100893	Cafetières pour la préparation du café
100900	Caquelons à fondue
100850	Casseroles
100851	Chaudrons
100881	Chauffe-biberons
100882	Chauffe-bouteilles
100880	Chaufferettes [cuisson]
100852	Cocottes à cuire
100853	Couvercles d'ustensiles de cuisine
100846	Cuillers pour infusions Boules à thé
100899	Cuiseurs d'œufs
104729	Cuiseurs à riz
100854	Cuisinières
100855	Cuisinières de camping
100883	Disques pour empêcher le lait de déborder
100857	Fait-tout
100892	Filtres à thé [autres que parties de machines]
100894	Filtres à café [autres que parties de machines]
100859	Formes pour produits de pâtisserie et de confiserie
100860	Fourneaux de cuisine
100861	Fours de cuisine
100891	Fours à micro-ondes
100884	Friteuses
100862	Gaufriers

CLASSIFICATION DE LOCARNO - 11^e édition

Liste des produits dans l'ordre des classes

100863	Grille-noix
100864	Grille-pain Toasteurs
100865	Grille-viandes électriques
100866	Grils
100885	Hublots de cuisinières
100867	Lèchefrites
100868	Louches de cuisine
100849	Machines à café expresso
100886	Manches de casseroles
100869	Marmites autoclaves Autocuiseurs
100870	Marmites [y compris de camping]
100887	Moules de cuisine
100871	Percolateurs
100858	Plaques à pâtisserie
100872	Plaques chauffantes pour réchauds
104596	Plats de cuisson
100874	Poêles à préparer le pop-corn
100877	Poêles à frire Sauteuses [cuisine]
100873	Poêlons
100879	Poignées de casseroles [amovibles]
100844	Réchauds à alcool pour cuisson
100875	Réchauds pour cuisson
100890	Réchauds de table
100876	Rôtissoires
100896	Théières électriques
100888	Thermoplongeurs
100889	Tôles à tartes

CLASSIFICATION DE LOCARNO - 11^e édition
Liste des produits dans l'ordre des classes

100878	Tournebroches
100898	Ustensiles pour barbecues
100897	Woks

07-03 COUTEAUX DE TABLE, FOURCHETTES, CUILLERS

N° ID	Indication
100911	Baguettes de table
100905	Couteaux de table
100908	Couteaux à beurre
100909	Couteaux à fromage
100901	Cuillers
100902	Fourchettes
100903	Manches de couverts de table
100906	Ouvre-huîtres
100904	Services à découper la volaille
100907	Services à salade
100910	Viroles de couteaux de table

07-04 APPAREILS ET USTENSILES, ACTIONNÉS MANUELLEMENT, POUR PRÉPARER LA NOURRITURE OU LES BOISSONS

Note(s)

Non compris les appareils et ustensiles rangés en cl. 07-02 et cl. 31.

N° ID	Indication
100918	Appareils , actionnés manuellement, pour préparer les boissons
100915	Attendrisseurs de viande
100916	Barattes
100917	Batteurs-broyeurs , non électriques
100949	Billots de boucher
100919	Broyeurs de ménage non électriques
100921	Ciseaux à découper la volaille

CLASSIFICATION DE LOCARNO - 11^e édition

Liste des produits dans l'ordre des classes

100922	Coupe-frites , non électriques
100957	Coupe-fromages , non électriques
100923	Coupe-légumes de ménage, non électriques
100924	Coupe-œufs
100925	Coupe-oignons , non électriques
100926	Coupe-pain , non électriques
100920	Dénoyauteurs
100934	Dispositifs à hacher, non électriques [articles ménagers] Dispositifs à émincer, non électriques [articles ménagers]
100928	Écailleurs de poissons
100929	Émulseurs de crème, non électriques
100930	Éplucheuses actionnées manuellement
100931	Essoreuses à salade ou à légumes
100932	Extracteurs de jus de fruits, non électriques [ménage]
100951	Formes à couper la pâte [pour biscuits] Découpoirs à pâte
100933	Fouets [ustensiles de cuisine]
100936	Marteaux à viande
100935	Mixeurs actionnés manuellement [articles ménagers] Hachoirs-broyeurs [mixeurs] actionnés manuellement [articles ménagers] Malaxeurs actionnés manuellement [articles ménagers]
100959	Mortiers [ménage]
100912	Moulins à épices, non électriques
100937	Moulins à café de ménage, non électriques
100938	Moulins de cuisine [articles ménagers autres que machines]
100961	Moulins à céréales, non électriques
100952	Paniers pour laver les légumes Paniers à laver les légumes
100939	Passe-bouillon
100960	Passe-thé
100948	Passoires

CLASSIFICATION DE LOCARNO - 11^e édition
Liste des produits dans l'ordre des classes

100953	Pistons à décorer [pâtisserie]
100940	Planches à hacher [articles ménagers]
100941	Planches à pain
100947	Planches à découper [articles ménagers]
100958	Planches à découper
100962	Presse-ail
100942	Presse-citrons
100943	Presse-fruits actionnés manuellement
100944	Presses à fruits ou à légumes, actionnées manuellement [ménage]
100954	Rabots à couper les choux, actionnés manuellement [ménage]
100956	Racloirs à pâte
100945	Râpes [ménage]
100955	Rouleaux à pâte
101313	Sacs à dresser pour confiseurs
100946	Sorbetières , non électriques
100913	Spatules de cuisine
100950	Tamis [articles ménagers] Passoires [articles ménagers]
100927	Vide-pommes actionnés manuellement
100914	Yaourtières [articles ménagers]

07-05 FERS À REPASSER, USTENSILES POUR LAVER, NETTOYER OU SÉCHER

Note(s)

Non compris les appareils électroménagers servant à laver, nettoyer ou sécher (cl. 15-05).

N° ID	Indication
100984	Appareils pour le nettoyage des fenêtres
100981	Applicateurs de cirage liquide [ménage]
100963	Boules à laver
101003	Capsules avec produits de lavage
100964	Chiffons de nettoyage

CLASSIFICATION DE LOCARNO - 11^e édition
Liste des produits dans l'ordre des classes

100991	Couvertures de planches à repasser
100965	Cuviers à lessive
100966	Égouttoirs
100980	Éponges [ménage]
100967	Essuie-vitres
100968	Fers à repasser
100969	Fichoirs
101000	Gants à épousseter
100999	Générateurs de vapeur pour fers à repasser
100970	Jeannettes pour repassage
100971	Lavettes
100972	Lessiveuses [récipients]
100982	Moulinets à étendre le linge
100983	Nattes d'égouttoirs
100973	Nettoie-peignes
100974	Peignes pour balais
100985	Pelles à poussière
100986	Pinces à linge
100975	Planches à laver
100990	Planches à repasser
100987	Porte-fils pour fers à repasser
100998	Raclettes pour déchets d'éviers
104730	Raclettes de sol
100988	Racloirs pour fenêtres
100989	Ramasse-miettes
100997	Récipients doseurs pour produits de lessive
100992	Seaux à rincer
100993	Seaux à rouleaux pour essorage
100977	Sèche-serviettes de toilette

CLASSIFICATION DE LOCARNO - 11^e édition
Liste des produits dans l'ordre des classes

100978	Séchoirs à lessive
104731	Séchoirs à pinces
101002	Semelles de fers à repasser
101001	Serpillières
100976	Supports de fers à repasser
100994	Supports de cordes à linge
100995	Tapettes pour battre les tapis
100979	Torchons [chiffons]
100996	Torchons absorbants

07-06 AUTRES USTENSILES DE TABLE

N° ID	Indication
101008	Anneaux antigouttes pour bouteilles
101009	Burettes de table
101010	Casse-noix
101042	Chalumeaux pour la dégustation des boissons Pailles pour la dégustation des boissons
101011	Chasse-gouttes pour goulots de récipients
101012	Chauffe-plats
104732	Chauffe-tortillas
101013	Corbeilles à pain
101014	Cosys pour théières
104733	Coupe-capsules pour bouteilles
101044	Couteaux à pâtisserie
101015	Décalotteurs d'œufs
101016	Décapsuleurs
101006	Dessous de verres
101017	Dessous de carafes et de bouteilles
101018	Dessous-de-plat
101048	Dispositifs porte-serviettes à porter autour du cou

CLASSIFICATION DE LOCARNO - 11^e édition
Liste des produits dans l'ordre des classes

101035	Distributeurs de condiments
101036	Écumoires à bière
101019	Fixe-serviettes
101020	Fouets à champagne
101004	Huiliers-vinaigriers
101021	Lames à décalotter les œufs
101005	Moutardiers
101037	Ouvre-bouteilles
101034	Pelles à gâteaux
101022	Pinces à glace
101023	Pinces à pâtisserie
101024	Pinces à spaghetti
101025	Pinces à sucre
101038	Pinces pour napperons
101026	Pique-sandwichs
101027	Poivriers
101028	Porte-bouteilles [ustensiles de table]
101040	Porte-cartes de menus
101039	Porte-couverts
101043	Porte-épis de maïs
101029	Porte-serviettes de table
101046	Porte-toasts
101045	Porte-verres pour boissons
101047	Poubelles de table
101030	Ronds de serviettes
101031	Salières
101032	Saupoudroirs
101007	Sucriers de table
101041	Supports de bouteilles [ustensiles de table]

CLASSIFICATION DE LOCARNO - 11^e édition
Liste des produits dans l'ordre des classes

101049	Supports pour vin en vrac [ustensiles de table]
101033	Tire-bouchons

07-07 AUTRES RÉCIPIENTS DE MÉNAGE

N° ID	Indication
101063	Bacs à glaçons
101052	Baquets
101050	Boîtes à épices
101053	Boîtes à pain
101054	Boîtes isolantes [ménage]
104734	Boîtes-repas
101061	Casiers de bois de chauffage
101062	Casiers à couverts
101055	Corbeilles à linge
101056	Glacières
101051	Récipients pour entreposage en réfrigérateur
101057	Seaux de ménage
101059	Seaux à charbon
101058	Seilles
101060	Vaches à eau [pour le camping] Vaches à eau pour le camping

07-08 ACCESSOIRES DE CHEMINÉE D'APPARTEMENT

N° ID	Indication
101064	Accessoires de cheminée d'appartement
101065	Chenets
101068	Écrans de cheminée d'appartement
101066	Garde-feu de cheminée d'appartement
101072	Paniers à bois de chauffage
101069	Pincettes pour foyers

CLASSIFICATION DE LOCARNO - 11^e édition
Liste des produits dans l'ordre des classes

101070	Soufflets de foyers
101071	Supports pour bois de cheminée [accessoires de cheminée]
101067	Tisonniers Pique-feu

07-99 DIVERS

N° ID	Indication
101073	Allume-gaz
101080	Appareils à main pour la confection des pelotes
101084	Appareils à presser les tubes de pâte
101098	Appareils pour l'allumage du feu
101099	Appareils à souder les sacs
101074	Bassinoires
101096	Bâtonnets , boules, plaques ou sachets réfrigérants
101108	Bâtonnets réfrigérants
101075	Bouillottes chauffe-lits [non électriques] Chauffe-lits [non électriques]
101106	Boules réfrigérantes
101088	Bouteilles à eau chaude [moines] Moines [bouteilles à eau chaude]
101076	Chausse-pieds
104735	Cloches alimentaires
101103	Dispositifs pour enfiler les chaussettes
101093	Distributeurs de sachets d'emballage [ménage]
101097	Distributeurs de gobelets
101078	Embauchoirs pour chaussures Formes pour chaussures [ménage]
101077	Entonnoirs
101079	Humidificateurs de plantes
101082	Louches à glace alimentaire
101089	Ouvre-boîtes

CLASSIFICATION DE LOCARNO - 11^e édition

Liste des produits dans l'ordre des classes

101107	Plaques réfrigérantes
101081	Plateaux [ménage]
101095	Porte-bouilloires
101090	Porte-brosses
101104	Porte-gobelets [plateaux de ménage]
101083	Porte-tubes [ménage]
101100	Puisettes pour bocal
101105	Sachets réfrigérants
101091	Supports de rouleaux de papier [ménage]
101094	Supports de couvercles de casseroles et de bocal
101101	Supports de couteaux
101102	Supports de capsules pour la préparation de boissons
101085	Tendeurs de chaussures
101086	Tire-bottes
101087	Tire-boutons
101092	Tireuses pour remplir les bouteilles [à main]