

CLASSIFICATION DE LOCARNO - 11^e édition
Liste des produits dans l'ordre des classes

Classe 7

Articles de ménage non compris dans d'autres classes

Note(s)

- a. Y compris les appareils et ustensiles de ménage dirigés à la main, même s'ils sont mus par un moteur.
- b. Non compris les machines et appareils pour préparer la nourriture ou les boissons (cl. 31).

Class 7

Note(s)

- a. Including household appliances and utensils operated by hand, even if motor driven.
- b. Not including machines and appliances for preparing food and drink (Cl. 31).

07-01 VAISSELLE ET VERRERIE

07-01 CHINA, GLASSWARE, DISHES AND OTHER ARTICLES OF A SIMILAR NATURE

Note(s)

- a. Y compris la vaisselle en toute matière, en particulier la vaisselle en papier ou en carton.
- b. Non compris les ustensiles et récipients pour la cuisson, tels que les casseroles en verre ou en céramique (cl. 07-02), ni les vases et pots à fleurs, ainsi que la vaisselle et la verrerie uniquement ornementales (cl. 11-02).

Note(s)

- a. Including dishes and crockery in all materials; in particular, paper and cardboard dishes.
- b. Not including cooking utensils and containers, such as glass and earthenware pots (Cl. 07-02), or flower vases, flower pots and china and glassware of a purely ornamental nature (Cl. 11-02).

N° ID	Indication	Indication
100778	Alcarazas	Goglets [water coolers]
100779	Assiettes	Plates [dishes]
100780	Assiettes à huîtres	Oyster dishes
100781	Assiettes chauffantes	Warming dishes
104728	Assiettes jetables	Disposable plates [dishes]
100782	Beurriers	Butter dishes
100806	Beurriers-rafraîchisseurs	Coolers for butter
100783	Biberons	Feeding bottles for infants Nursing bottles
100784	Bocaux	Jars [other than for packaging]
100785	Bols Jattes	Bowls
100841	Bols à boire	Drinking bowls
100786	Bonbonnières	Dishes for sweetmeats

CLASSIFICATION DE LOCARNO - 11^e édition**Liste des produits dans l'ordre des classes**

100787	Bouteilles isolantes	Vacuum flasks Insulating bottles
100835	Cabarets [plateaux à servir]	Cabarets [trays]
100825	Cafetières [verseuses]	Coffee pots
100789	Carafes	Water jugs
100836	Carafons	Carafes
100790	Chopes Bocks [verres à bière]	Beer mugs Steins
100791	Cloches à fromage	Cheese dish covers
100830	Cloches à beurre	Butter dish covers
100792	Compotiers	Fruit dishes
100793	Coquetiers	Egg-cups
100794	Coupes à glace	Ice cream goblets
100826	Coupes à laver les fruits	Bowls for washing fruit
100838	Coupes à fruits	Fruit bowls
100831	Couvercles de bocaux	Lids for jars
100842	Couvercles pour récipients à boire	Lids for drinking vessels
100795	Crémiers	Cream jugs
100801	Cruches Brocs Pichets	Pitchers
100796	Cruchons	Jugs
100797	Gamelles	Tin bowls Mess-tins
100798	Gargoulettes	Water coolers
100829	Gobelets	Beakers Tumblers
100800	Légumiers [plats]	Vegetable dishes
100799	Mélangeurs manuels [shakers] Shakers	Shakers
104725	Mugs	Mugs

CLASSIFICATION DE LOCARNO - 11^e édition

Liste des produits dans l'ordre des classes

100802	Plateaux à fromage	Cheese platters Cheese boards
100803	Plats	Dishes
100804	Porcelaines	Porcelain [household] China
100805	Pots [vaisselle]	Pots [household]
100839	Pots isolants	Insulating pots
100810	Rafrâchisseurs de caviar	Coolers for caviar
100807	Rafrâchissoirs [ménage]	Coolers [household]
100808	Rafrâchissoirs pour le vin	Coolers for wine
100809	Raviers	Hors d'œuvre dishes
100827	Rince-doigts	Finger bowls
100811	Saladiers	Salad bowls
100812	Saucières	Sauce boats
100832	Seaux à glace	Ice pails Ice buckets
100840	Seaux à champagne	Champagne buckets
100788	Services à café	Coffee services
100813	Services à thé	Tea services
100837	Services [vaisselle]	Services [tableware]
100814	Siphons [pour eaux gazeuses]	Siphons [for carbonated water]
100815	Soucoupes	Saucers
100816	Soupières	Soup tureens
100817	Tasses	Cups
104726	Tasses jetables	Disposable drinking cups
100818	Tâte-vin [coupes]	Wine-tasting glasses
100819	Tâte-vin [pipettes]	Wine-tasters [siphons]
100820	Terrines	Terrines [earthenware pots]
100833	Tétines de biberons	Teats for feeding bottles
100821	Théières	Teapots

CLASSIFICATION DE LOCARNO - 11^e édition

Liste des produits dans l'ordre des classes

100828	Timbales [gobelets de métal]	Drinking cups
100822	Vaisselle [autre que purement ornementale]	Plates and dishes [other than purely ornamental]
100823	Verres à boire	Drinking glasses
100824	Verres à pied	Goblets Stemware
100834	Verres à conserves	Preserve jars
100843	Verres à thé	Tea glasses
104727	Verres jetables	Disposable drinking glasses

07-02 APPAREILS, USTENSILES ET RÉCIPIENTS POUR LA CUISSON 07-02 COOKING APPLIANCES, UTENSILS AND CONTAINERS

N° ID	Indication	Indication
100856	Appareils , ustensiles et récipients pour la cuisson	Cooking appliances, utensils and containers
100895	Barbecues	Barbecues
100845	Bouilloires	Kettles
100847	Broches à viande	Meat skewers
100848	Brûloirs à café [ménage]	Coffee roasters [household]
100893	Cafetières pour la préparation du café	Coffee makers
100900	Caquelons à fondue	Fondue pots
100850	Casseroles	Saucepans
100851	Chaudrons	Cauldrons
100881	Chauffe-biberons	Baby-bottle warmers
100882	Chauffe-bouteilles	Bottle warmers
100880	Chaufferettes [cuisson]	Stoves [cooking]
100852	Cocottes à cuire	Cooking pans
100853	Couvercles d'ustensiles de cuisine	Lids for kitchen utensils
100846	Cuillers pour infusions Boules à thé	Tea infusers
100899	Cuiseurs d'œufs	Egg boilers
104729	Cuiseurs à riz	Rice cookers

CLASSIFICATION DE LOCARNO - 11^e édition

Liste des produits dans l'ordre des classes

100854	Cuisinières	Cooking stoves Ranges [cooking]
100855	Cuisinières de camping	Cooking stoves for camping
100883	Disques pour empêcher le lait de déborder	Discs to prevent milk boiling over
100857	Fait-tout	Stewpans
100892	Filtres à thé [autres que parties de machines]	Tea filters [other than machine parts]
100894	Filtres à café [autres que parties de machines]	Coffee filters [other than machine parts]
100859	Formes pour produits de pâtisserie et de confiserie	Shapes for pastry-making and confectionery
100860	Fourneaux de cuisine	Kitchen stoves
100861	Fours de cuisine	Ovens [cooking]
100891	Fours à micro-ondes	Micro-wave ovens
100884	Friteuses	Deep fryers
100862	Gaufriers	Waffle irons
100863	Grille-noix	Nut roasters
100864	Grille-pain Toasteurs	Toasters
100865	Grille-viandes électriques	Grills [electric]
100866	Grils	Grills
100885	Hublots de cuisinières	Observation panels for stoves
100867	Lèche-frites	Dripping pans
100868	Louches de cuisine	Basting spoons, for kitchen use Ladles [cooking]
100849	Machines à café expresso	Espresso coffee machines
100886	Manches de casseroles	Saucepan handles
100869	Marmites autoclaves Autocuiseurs	Pressure cookers [autoclaves]
100870	Marmites [y compris de camping]	Cooking pots [including for camping]
100887	Moules de cuisine	Cookery molds
100871	Percolateurs	Coffee percolators
100858	Plaques à pâtisserie	Baking sheets
100872	Plaques chauffantes pour réchauds	Heating plates of stoves

CLASSIFICATION DE LOCARNO - 11^e édition

Liste des produits dans l'ordre des classes

104596	Plats de cuisson	Cooking dishes
100874	Poêles à préparer le pop-corn	Poppers
100877	Poêles à frire Sauteuses [cuisine]	Frying pans Sauté pans
100873	Poêlons	Casseroles
100879	Poignées de casseroles [amovibles]	Pan lifters
100844	Réchauds à alcool pour cuisson	Alcohol burners [for cooking]
100875	Réchauds pour cuisson	Small portable stoves for cooking
100890	Réchauds de table	Heaters for table use
100876	Rôtissoires	Roasters Broilers
100896	Théières électriques	Electric teapots
100888	Thermoplongeurs	Immersion heaters
100889	Tôles à tartes	Tart pans
100878	Tournebroches	Spits [cooking]
100898	Ustensiles pour barbecues	Barbecue toolsets
100897	Woks	Woks

07-03 COUTEAUX DE TABLE, FOURCHETTES, CUILLERS

07-03 TABLE KNIVES, FORKS AND SPOONS

N° ID	Indication	Indication
100911	Baguettes de table	Chopsticks
100905	Couteaux de table	Knives [table]
100908	Couteaux à beurre	Butter knives
100909	Couteaux à fromage	Cheese knives
100901	Cuillers	Spoons
100902	Fourchettes	Forks [table]
100903	Manches de couverts de table	Handles for tableware
100906	Ouvre-huîtres	Oyster openers
100904	Services à découper la volaille	Carving sets
100907	Services à salade	Salad servers

CLASSIFICATION DE LOCARNO - 11^e édition

Liste des produits dans l'ordre des classes

100910	Viroles de couteaux de table	Ferrules for table knives
--------	-------------------------------------	----------------------------------

07-04 APPAREILS ET USTENSILES, ACTIONNÉS
MANUELLEMENT, POUR PRÉPARER LA
NOURRITURE OU LES BOISSONS

07-04 APPLIANCES AND UTENSILS, HAND-OPERATED, FOR
PREPARING FOOD OR DRINK

Note(s)

Non compris les appareils et ustensiles rangés en cl. 07-02 et
cl. 31.

Note(s)

Not including appliances and utensils classified in Cl. 07-02 and
in Cl. 31.

N° ID	Indication	Indication
100918	Appareils , actionnés manuellement, pour préparer les boissons	Appliances , hand-operated, for preparing drinks
100915	Attendrisseurs de viande	Meat tenderizers
100916	Barattes	Butter churns
100917	Batteurs-broyeurs , non électriques	Beaters , non-electric, for cooking purposes
100949	Billots de boucher	Meat chopping blocks
100919	Broyeurs de ménage non électriques	Grinders , non-electric [household]
100921	Ciseaux à découper la volaille	Poultry shears
100922	Coupe-frites , non électriques	Chip potato cutters, non-electric
100957	Coupe-fromages , non électriques	Cheese slicers, non-electric
100923	Coupe-légumes de ménage, non électriques	Vegetable slicers, non-electric [household]
100924	Coupe-œufs	Egg slicers
100925	Coupe-oignons , non électriques	Onion choppers, non-electric
100926	Coupe-pain , non électriques	Bread slicers, non-electric
100920	Dénoyauteurs	Fruit stoners [household]
100934	Dispositifs à hacher, non électriques [articles ménagers] Dispositifs à émincer, non électriques [articles ménagers]	Chopping devices, non-electric [household] Mincing devices, non-electric [household]
100928	Écailleurs de poissons	Fish scalers
100929	Émulseurs de crème, non électriques	Emulsifiers , non-electric, for cream
100930	Éplucheuses actionnées manuellement	Peelers , hand-operated [household]

CLASSIFICATION DE LOCARNO - 11^e édition

Liste des produits dans l'ordre des classes

100931	Essoreuses à salade ou à légumes	Salad or vegetable driers
100932	Extracteurs de jus de fruits, non électriques [ménage]	Fruit juice extractors non-electric [household]
100951	Formes à couper la pâte [pour biscuits] Découpoirs à pâte	Cookie cutters Pastry cutters Pastry shapes
100933	Fouets [ustensiles de cuisine]	Whisks [kitchen utensils]
100936	Marteaux à viande	Hammers for tenderizing meat
100935	Mixeurs actionnés manuellement [articles ménagers] Hachoirs-broyeurs [mixeurs] actionnés manuellement [articles ménagers] Malaxeurs actionnés manuellement [articles ménagers]	Mixers , hand-operated [household]
100959	Mortiers [ménage]	Mortars [household]
100912	Moulins à épices, non électriques	Spice mills, non electric
100937	Moulins à café de ménage, non électriques	Coffee grinders, non-electric [household]
100938	Moulins de cuisine [articles ménagers autres que machines]	Crushers [household, other than machines]
100961	Moulins à céréales, non électriques	Cereal mills, non-electric
100952	Paniers pour laver les légumes Paniers à laver les légumes	Baskets for washing vegetables
100939	Passe-bouillon	Colanders
100960	Passe-thé	Tea strainers
100948	Passoires	Strainers
100953	Pistons à décorer [pâtisserie]	Icing syringes [confectionery]
100940	Planches à hacher [articles ménagers]	Chopping boards [household]
100941	Planches à pain	Bread boards
100947	Planches à découper [articles ménagers]	Cutting boards [household]
100958	Planches à découper	Table trenchers
100962	Presse-ail	Garlic presses
100942	Presse-citrons	Lemon squeezers
100943	Presse-fruits actionnés manuellement	Fruit squeezers, hand-operated
100944	Presses à fruits ou à légumes, actionnées manuellement [ménage]	Fruit or vegetable juice extractors, hand-operated [household]

CLASSIFICATION DE LOCARNO - 11^e édition

Liste des produits dans l'ordre des classes

100954	Rabots à couper les choux, actionnés manuellement [ménage]	Cabbage shredders, hand-operated [household]
100956	Racloirs à pâte	Dough scrapers
100945	Râpes [ménage]	Graters [household]
100955	Rouleaux à pâte	Rolling pins
101313	Sacs à dresser pour confiseurs	Decorating bags for confectioners
100946	Sorbetières , non électriques	Vessels for making ice cream, non-electric
100913	Spatules de cuisine	Spatulas for cooking
100950	Tamis [articles ménagers] Passoires [articles ménagers]	Strainers [household] Sifters [household]
100927	Vide-pommes actionnés manuellement	Corers , hand-operated
100914	Yaourtières [articles ménagers]	Yoghourt makers [household]

07-05 FERS À REPASSER, USTENSILES POUR LAVER,
NETTOYER OU SÉCHER

07-05 FLATIRONS AND WASHING, CLEANING AND DRYING
EQUIPMENT

Note(s)

Non compris les appareils électroménagers servant à laver, nettoyer ou sécher (cl. 15-05).

Note(s)

Not including electric household appliances for washing, cleaning or drying (Cl. 15-05).

N° ID	Indication	Indication
100984	Appareils pour le nettoyage des fenêtres	Window cleaning appliances
100981	Applicateurs de cirage liquide [ménage]	Applicators of liquid wax [household] Liquid wax applicators [household]
100963	Boules à laver	Rotary wash balls Rotating wash balls
101003	Capsules avec produits de lavage	Capsules containing washing products
100964	Chiffons de nettoyage	Dusters for cleaning
100991	Couvertures de planches à repasser	Ironing board covers
100965	Cuviers à lessive	Washtubs
100966	Égouttoirs	Plate racks [drainers] Drainers [plate racks]
100980	Éponges [ménage]	Sponges [household]

CLASSIFICATION DE LOCARNO - 11^e édition

Liste des produits dans l'ordre des classes

100967	Essuie-vitres	Window dusters
100968	Fers à repasser	Flat-irons Sad-irons
100969	Fichoirs	Clothes pegs
101000	Gants à épousseter	Dusting gloves
100999	Générateurs de vapeur pour fers à repasser	Steam generators for irons
100970	Jeannettes pour repassage	Sleeve-boards for ironing
100971	Lavettes	Dishmops
100972	Lessiveuses [récipients]	Washing tubs
100982	Moulinets à étendre le linge	Rotary clothes driers
100983	Nattes d'égouttoirs	Mats for draining racks
100973	Nettoie-peignes	Comb cleaners
100974	Peignes pour balais	Combs for brooms
100985	Pelles à poussière	Dustpans
100986	Pinces à linge	Clothes pins
100975	Planches à laver	Washing boards
100990	Planches à repasser	Ironing boards
100987	Porte-fils pour fers à repasser	Flex holders for flat-irons
100998	Raclettes pour déchets d'éviers	Scoops for kitchen waste
104730	Raclettes de sol	Floor squeegees
100988	Racloirs pour fenêtres	Window scrapers
100989	Ramasse-miettes	Crumb trays
100997	Récipients doseurs pour produits de lessive	Dosage containers for adding a washing agent
100992	Seaux à rincer	Rinsing tubs
100993	Seaux à rouleaux pour essorage	Tubs with incorporated wringers
100977	Sèche-serviettes de toilette	Towel driers
100978	Séchoirs à lessive	Clothes horses Driers for clothes [clothes horses]
104731	Séchoirs à pinces	Peg hangers
101002	Semelles de fers à repasser	Soles for irons

CLASSIFICATION DE LOCARNO - 11^e édition

Liste des produits dans l'ordre des classes

101001	Serpillières	Floor cloths
100976	Supports de fers à repasser	Stands for flat-irons
100994	Supports de cordes à linge	Clothesline supports
100995	Tapettes pour battre les tapis	Carpet beaters [hand instruments]
100979	Torchons [chiffons]	Cloths for wiping or dusting [dusters]
100996	Torchons absorbants	Absorbent wipers

07-06 AUTRES USTENSILES DE TABLE		07-06 OTHER TABLE UTENSILS
N° ID	Indication	Indication
101008	Anneaux antigouttes pour bouteilles	Anti-drip rings for bottles
101009	Burettes de table	Cruets
101010	Casse-noix	Nutcrackers
101042	Chalumeaux pour la dégustation des boissons Pailles pour la dégustation des boissons	Drinking straws
101011	Chasse-gouttes pour goulots de récipients	Anti-drip devices for necks of containers
101012	Chauffe-plats	Plate warmers
104732	Chauffe-tortillas	Tortilla warmers
101013	Corbeilles à pain	Bread baskets
101014	Cosys pour théières	Tea cosies
104733	Coupe-capsules pour bouteilles	Foil cutters for bottles
101044	Couteaux à pâtisserie	Cake slicers
101015	Décalotteurs d'œufs	Egg toppers
101016	Décapsuleurs	Crown-cap removers
101006	Dessous de verres	Coasters for glasses
101017	Dessous de carafes et de bouteilles	Coasters for jugs and bottles
101018	Dessous-de-plat	Dish stands Trivets [table utensils]
101048	Dispositifs porte-serviettes à porter autour du cou	Napkin-holding devices worn round the neck
101035	Distributeurs de condiments	Condiment holders and dispensers
101036	Écumoirs à bière	Beer foam scrapers

CLASSIFICATION DE LOCARNO - 11^e édition

Liste des produits dans l'ordre des classes

101019	Fixe-serviettes	Serviette holders
101020	Fouets à champagne	Swizzle sticks for champagne
101004	Huiliers-vinaigriers	Cruet stands for oil and vinegar
101021	Lames à décalotter les œufs	Egg-topping blades
101005	Moutardiers	Mustard pots
101037	Ouvre-bouteilles	Bottle openers
101034	Pelles à gâteaux	Cake servers
101022	Pinces à glace	Ice tongs
101023	Pinces à pâtisserie	Pastry tongs
101024	Pinces à spaghetti	Spaghetti tongs
101025	Pinces à sucre	Sugar tongs
101038	Pinces pour napperons	Clips for tablecloths
101026	Pique-sandwichs	Sandwich picks
101027	Poivriers	Pepper casters Pepper pots
101028	Porte-bouteilles [ustensiles de table]	Bottle holders [table utensils]
101040	Porte-cartes de menus	Menu card holders
101039	Porte-couverts	Knife , fork and spoon rests
101043	Porte-épis de maïs	Corn ear holders [for corn on the cob]
101029	Porte-serviettes de table	Napkin holders
101046	Porte-toasts	Toast racks
101045	Porte-verres pour boissons	Cup holders for drinks [other than dispensers] Glass holders for drinks [other than dispensers]
101047	Poubelles de table	Table bins
101030	Ronds de serviettes	Serviette rings Napkin rings
101031	Salières	Salt cellars
101032	Saupoudroirs	Dredgers [for powder and dry, granulated substances]
101007	Sucriers de table	Sugar bowls [holders]
101041	Supports de bouteilles [ustensiles de table]	Bottle stands [table utensils]

CLASSIFICATION DE LOCARNO - 11^e édition

Liste des produits dans l'ordre des classes

101049	Supports pour vin en vrac [ustensiles de table]	Stands for wine boxes [table utensils]
101033	Tire-bouchons	Corkscrews

07-07 AUTRES RÉCIPIENTS DE MÉNAGE		07-07 OTHER HOUSEHOLD RECEPTACLES
N° ID	Indication	Indication
101063	Bacs à glaçons	Ice cube trays
101052	Baquets	Tubs
101050	Boîtes à épices	Spice boxes
101053	Boîtes à pain	Bread bins
101054	Boîtes isolantes [ménage]	Insulating boxes [household]
104734	Boîtes-repas	Lunch boxes
101061	Casiers de bois de chauffage	Firewood collectors
101062	Casiers à couverts	Cutlery boxes
101055	Corbeilles à linge	Laundry baskets
101056	Glacières	Iceboxes
101051	Récipients pour entreposage en réfrigérateur	Cold storage containers
101057	Seaux de ménage	Buckets [household]
101059	Seaux à charbon	Coal scuttles
101058	Seilles	Pails
101060	Vaches à eau [pour le camping] Vaches à eau pour le camping	Canvas water carriers

07-08 ACCESSOIRES DE CHEMINÉE D'APPARTEMENT		07-08 FIREPLACE IMPLEMENTS
N° ID	Indication	Indication
101064	Accessoires de cheminée d'appartement	Fireplace implements
101065	Chenets	Andirons Fire irons
101068	Écrans de cheminée d'appartement	Fireplace screens
101066	Garde-feu de cheminée d'appartement	Fireguards [household]

CLASSIFICATION DE LOCARNO - 11^e édition

Liste des produits dans l'ordre des classes

101072	Paniers à bois de chauffage	Firewood baskets
101069	Pincettes pour foyers	Fire tongs
101070	Soufflets de foyers	Fireplace bellows
101071	Supports pour bois de cheminée [accessoires de cheminée]	Fire wood stands [fireplace implements]
101067	Tisonniers Pique-feu	Pokers

07-99 DIVERS		07-99 MISCELLANEOUS
N° ID	Indication	Indication
101073	Allume-gaz	Gas igniters
101080	Appareils à main pour la confection des pelotes	Balls of wool winding appliances [hand-manipulated]
101084	Appareils à presser les tubes de pâte	Tube squeezers
101098	Appareils pour l'allumage du feu	Apparatus for lighting fire
101099	Appareils à souder les sacs	Appliances for sealing bags [household]
101074	Bassinoires	Warming pans for beds
101096	Bâtonnets , boules, plaques ou sachets réfrigérants	Cooling bags, balls, plates or sticks
101108	Bâtonnets réfrigérants	Cooling sticks
101075	Bouillottes chauffe-lits [non électriques] Chauffe-lits [non électriques]	Bed warmers [non-electric]
101106	Boules réfrigérantes	Cooling balls
101088	Bouteilles à eau chaude [moines] Moines [bouteilles à eau chaude]	Hot water bottles
101076	Chausse-pieds	Shoehorns
104735	Cloches alimentaires	Food covers
101103	Dispositifs pour enfiler les chaussettes	Devices for fitting socks
101093	Distributeurs de sachets d'emballage [ménage]	Dispensers for sachets [packaging, household]
101097	Distributeurs de gobelets	Dispensers for drinking cups
101078	Embauchoirs pour chaussures Formes pour chaussures [ménage]	Shoe-trees

CLASSIFICATION DE LOCARNO - 11^e édition

Liste des produits dans l'ordre des classes

101077	Entonnoirs	Funnels [household utensils]
101079	Humidificateurs de plantes	Watering devices for plants
101082	Louches à glace alimentaire	Scoops for ice cream
101089	Ouvre-boîtes	Tin openers Can openers
101107	Plaques réfrigérantes	Cooling plates
101081	Plateaux [ménage]	Trays [household]
101095	Porte-bouilloires	Kettle racks
101090	Porte-brosses	Brush holders
101104	Porte-gobelets [plateaux de ménage]	Mug holders [trays with recesses]
101083	Porte-tubes [ménage]	Stands or holders for tubes [household]
101100	Puisettes pour bocaux	Ladles for jars
101105	Sachets réfrigérants	Cooling bags
101091	Supports de rouleaux de papier [ménage]	Holders for rolls of kitchen paper
101094	Supports de couvercles de casseroles et de bocaux	Holders for covers for pots and jars
101101	Supports de couteaux	Knife holders
101102	Supports de capsules pour la préparation de boissons	Beverage capsule holders
101085	Tendeurs de chaussures	Stretchers for boots and shoes
101086	Tire-bottes	Boot jacks
101087	Tire-boutons	Buttonhooks
101092	Tireuses pour remplir les bouteilles [à main]	Drawing liquid and filling bottle apparatus [hand operated]